



Porsche Classic

Communication Management Plus

Manuel d'utilisation pour radio SiriusXM®



Référence :

99764259100
95564259100

Manuel d'utilisation pour radio SiriusXM® version 1.0

Porsche, the Porsche crest, and other marks are registered trademarks of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Reprinting, even of excerpts, or duplication of any type is only permissible with the written authorisation of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
© 2022 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany

Équipement et littérature de bord

Du fait du perfectionnement continu du Porsche Classic Communication Management Plus, Porsche se réserve le droit d'apporter des modifications aux équipements et à leur conception technique par rapport aux illustrations et descriptions contenues dans ce manuel. Les variantes d'équipement ne font pas toujours partie de l'équipement de série ou sont fonction de l'équipement spécifique au pays. Pour plus d'informations sur l'installation du Porsche Classic Communication Management Plus, adressez-vous à un partenaire Porsche Classic ou à un centre Porsche. Les dispositions légales en vigueur différant dans certains pays, l'équipement de votre Porsche Classic Communication Management Plus peut diverger de celui indiqué dans la description. Si votre Porsche Classic Communication Management Plus comporte des éléments d'équipement qui ne sont pas décrits ici, votre partenaire Porsche Classic ou un centre Porsche vous informera sur leur fonctionnement et leur entretien.

Pour toute question, suggestion ou idée concernant votre Porsche Classic Communication Management Plus, veuillez contacter :

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Vertrieb Customer Relations
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany



Informations, conseils et suggestions utiles.

▶ Instruction à suivre.

1. Instruction à suivre en plusieurs étapes successives.

▶ Note pour plus d'informations



Information

- ▷ Ce produit est prêt pour l'installation de la radio par satellite SiriusXM®. Un SiriusXM® Vehicule Tuner supplémentaire ainsi qu'un abonnement sont nécessaires afin de pouvoir utiliser cette fonction. Ces deux éléments ne sont pas compris dans l'étendue de livraison du système Porsche Classic Communication Management Plus. Les produits SiriusXM® sont disponibles auprès de votre distributeur local de systèmes audio embarqués ou dans notre boutique en ligne sur www.shop.siriusxm.com.
- ▷ Pour l'installation de SiriusXM® veuillez vous référer aux instructions d'installation recommandées par SiriusXM® Radio Inc..
-

Contents

SiriusXM® Satellite Radio4

Activation de l'abonnement

SiriusXM®4

Commandes de SiriusXM®5

Syntoniser une station5

Syntoniser une station préréglée5

Syntoniser une station en entrant le numéro
de la station5

Syntoniser une station par l'intermédiaire
de la liste5

Syntoniser une station dans une catégorie6

Mémoriser les stations en tant que

préréglages.....6

Sélectionner et mémoriser une station6

Mémoriser une station à partir de la liste6

Effacer la mémoire préréglée.....6

Réglages pour SiriusXM®6

Rappeler un préréglage mémorisé6

Visualiser la liste des stations6

Voir la liste des catégories.....6

Autorisation parentale7

Modifier le code.....7

Informations sur la station.....7

Conseils pour résoudre les problèmes.....7

Vérifier l'antenne.....7

Vérifier le tuner.....8

Aucun signal8

Abonnement actualisé.....8

Station indisponible8

Station non abon.....8

Station XXX bloquée8

SiriusXM® Satellite Radio



Seul SiriusXM® vous permet d'écouter encore plus des contenus que vous aimez, à un seul et même endroit. Vous disposez de plus de 140 stations de radio, y compris de musique sans pauses publicitaires, les meilleures émissions de sport, d'actualités, de discussions, d'humour et de divertissement. Bienvenue dans le monde de la radio satellite. Un SiriusXM® Vehicule Tuner et un abonnement sont nécessaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.siriusxm.com. Pour obtenir des informations sur l'installation de SiriusXM® Connect Vehicule Tuner, consultez le guide fourni avec le tuner. SiriusXM® et toutes les marques et logos associés sont des marques déposées de SiriusXM® Radio Inc. Tous droits réservés.

Information

- ▷ Ce produit est prêt pour l'installation de SiriusXM® satellite radio. Un SiriusXM® Vehicule Tuner supplémentaire ainsi qu'un abonnement sont nécessaires afin de pouvoir utiliser cette fonction. Ces deux éléments ne sont pas compris dans l'étendue de livraison du système Porsche Classic Communication Management Plus. Les produits SiriusXM® sont disponibles auprès de votre distributeur local de systèmes audio embarqués ou dans notre boutique en ligne sur www.shop.siriusxm.com.
- ▷ Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG n'est pas responsable des contenus proposés par les radiodiffuseurs.

Activation de l'abonnement SiriusXM®

Après avoir installé SiriusXM® Connect Vehicle Tuner et l'antenne, allumer Porsche Classic Communication Management Plus et sélectionner le mode SiriusXM®.

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Appuyer sur le bouton **TUNE**.
4. Entrer le numéro de station **1** et appuyer sur **OK**.

Information

Si vous ne captez pas la station 1, veuillez vérifier si votre SiriusXM® Connect Vehicle Tuner a été installé correctement et si les instructions ont été suivies.

Pour activer votre abonnement SiriusXM®, vous aurez besoin de l'identifiant radio de votre tuner.

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Appuyer sur le bouton **TUNE**.
4. Entrer le numéro de station **0** et appuyer sur **OK**.

Information

- ▷ L'identifiant de la radio figure également au bas de SiriusXM® Connect Vehicle Tuner et sur l'emballage du tuner.
- ▷ L'identifiant de la radio SiriusXM® n'inclut pas les lettres I, O, S et F.

Aux États-Unis, vous pouvez activer en ligne ou en appelant SiriusXM Listener care :

- Visitez www.siriusxm.com/activatenow
- Appelez SiriusXM Listener Care au 1-866-635-2349

Pour les abonnements canadiens, veuillez contacter :

- Visitez www.siriusxm.ca/activate
- Appelez le service client de SiriusXM au 1-888-539-7474

Le satellite SiriusXM® enverra un code d'activation à votre tuner. A la réception de ce code, le Porsche Classic Communication Management Plus affichera « Abonnement mis à jour appuyez sur OK pour continuer ».

Information

Veuillez noter que le processus d'activation prend en général 10 à 15 minutes mais que, dans certains cas, il peut prendre jusqu'à une heure. Ne pas éteindre Porsche Classic Communication Management Plus avant que le message d'activation ne se soit affiché.




Fig. : Commandes

Commandes de SiriusXM®

A SiriusXM® Indication de la source

B Force du signal

Ce symbole vous indique la force actuelle du signal satellite.

C Emplacement pré-réglé

Ce chiffre vous indique le numéro sur lequel la station a été mémorisée.

D Nom de la station

Ce texte vous indique le nom de la station actuellement sélectionnée.

E Numéro de la station

F Préréglages

Sélection de préréglages.

G Tune

Saisie du numéro de la station.

H Information diffusée sur SiriusXM®

Le texte vous indique le contenu de SiriusXM® sur la station actuellement syntonisée. Il peut s'agir, par exemple, de l'artiste et du titre du morceau en cours d'audition ou du nom d'un talkshow ou

encore d'un événement sportif.

I List

Sélection de la station ou de la catégorie.

J Options

Le bouton **Options** donne accès à tous les réglages avancés du tuner SiriusXM® et aux informations détaillées sur la station.

K Nom de la catégorie

Indique le nom de la catégorie de la station selon des critères tels que musique, sports ou discussions et divertissement.

Syntoniser une station

- Régler la station par l'intermédiaire des préréglages
- Régler la station en entrant le numéro de la station
- Régler la station à partir de la liste des stations
- Régler la station dans une catégorie

Syntoniser une station pré-réglée

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Appuyer sur le bouton **Presets**.
4. Sélectionner une station à partir de la liste de préréglages.

i Information

Pour sélectionner une station pré-réglée, cette station doit avoir été préalablement mémorisée.

Syntoniser une station en entrant le numéro de la station

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Appuyer sur le bouton **Tune**.
4. Entrer le numéro de la station et attendez une demi-seconde ou appuyer sur **OK**.

i Information

Avant de saisir une nouvelle station, vous devez supprimer la station actuelle.

Syntoniser une station par l'intermédiaire de la liste

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Appuyer sur le bouton **List**.
4. Sélectionner une station à partir de la liste.

i Information

Une liste des stations disponibles et des numéros correspondants peut être fournie par SiriusXM® Radio, Inc..

Synchroniser une station dans une catégorie

Les catégories permettent une sélection basée sur des critères tels que Toutes les stations, Musique, Sports ou Discussions & Divertissements.

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Appuyer sur le bouton **List** .
4. Sélectionner l'option de menu **Choisissez des catégories**.
5. Sélectionner catégories.
6. Appuyer sur le bouton **BACK** ou appuyer sur .
7. Sélectionner la station.

Mémoriser les stations en tant que préséglages

Il existe de nombreuses manières de mémoriser une station en tant que préséglage :

- Sélectionner et mémoriser une station
- Mémoriser une station à partir de la liste

Sélectionner et mémoriser une station

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Appuyer sur le bouton **Tune** .

4. Entrer le numéro de la station et appuyer sur **OK**.
5. Appuyer sur le bouton **Presets** .
6. Appuyer et maintenir enfoncée la position préséglée souhaitée pendant 2 secondes.



Information

Alternativement, vous pouvez utiliser la fonction **Store: Options ► Store**.

Mémoriser une station à partir de la liste

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Appuyer sur le bouton **List** .
4. Sélectionner la station et appuyer sur .
5. Appuyer sur la position préséglée souhaitée.



Information

La station souhaitée doit être activée dans la catégorie.

Effacer la mémoire préséglée

1. Appuyer sur le bouton **HOME**.
2. Appuyer sur le bouton **Settings** .
3. Sélectionner l'option de menu **Réglages usine**.



Information

Tous les réglages usine de l'appareil seront réinitialisés et tous les réglages mémorisés perdus.

Réglages pour SiriusXM®

Rappeler un préséglage mémorisé

Presets indique les stations mémorisées ainsi que les emplacements de préséglage inutilisés.

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Appuyer sur le bouton **Presets** .

Visualiser la liste des stations

La liste contient les stations disponibles.

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Appuyer sur le bouton **List** .

Voir la liste des catégories

La liste des catégories contient les catégories disponibles dans lesquelles les stations sont regroupées.

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Appuyer sur le bouton **List** .

4. Sélectionner l'option de menu **Choisissez des catégories**.

Autorisation parentale

L'autorisation parentale vous permet de limiter l'accès à des stations de SiriusXM®, y compris aux canaux pour adultes. Lorsqu'elle est activée, l'autorisation parentale exige la saisie d'un code pour accéder aux canaux verrouillés.

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Sélectionner le bouton **Options** .
4. Sélectionner l'option de menu **Autorisation parentale**.
5. Entrer le code de verrouillage et appuyer sur **OK**.
6. Verrouiller ou déverrouiller les stations souhaitées.



Information

- Utilisez l'option de menu **Déverrouiller tous les canaux** pour déverrouiller tous les canaux verrouillés.
- Avec le point de menu **Verrouiller tous les canaux pour adultes**, tous les canaux de SiriusXM® pour adultes seront automatiquement bloqués.

Modifier le code

Pour définir un code de verrouillage pour la fonction **Autorisation parentale** veuillez procéder comme suit :

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Sélectionner le bouton **Options** .
4. Sélectionner l'option de menu **Modifier le code**.
5. Entrer le code actuel et appuyer sur **OK**.
6. Entrer un nouveau code à quatre chiffres et appuyer sur **OK**. Code changé.



Information

Le code par défaut est « 0000 ».




Fig. : Informations sur la station

Informations sur la station

1. Appuyer sur le bouton **TUNER**.
2. Sélectionner l'option de menu **SiriusXM®**.
3. Sélectionner le bouton **Options** .
4. Sélectionner l'option de menu **Détails de la station** pour afficher des informations détaillées sur le contenu diffusé.



Information

En tournant le bouton droit (●) vous passez aux détails de la station suivante. Si vous arrêtez de tourner, la station actuelle est sélectionnée.

Conseils pour résoudre les problèmes

Si l'une des fonctions de SiriusXM® Satellite Radio est défaillante ou actuellement indisponible, différentes notifications s'affichent à la place du nom de la station.

Vérifier l'antenne

Le système Porsche Classic Communication Management Plus a détecté une erreur sur l'antenne de SiriusXM®. Le câble de l'antenne peut être déconnecté ou endommagé.

- Vérifier que le câble de l'antenne est bien connecté à SiriusXM® Connect Vehicle Tuner.
- Vérifier que le câble de l'antenne n'est ni coudé, ni endommagé. Remplacer l'antenne si le câble est défectueux.



Information

Les produits SiriusXM® sont disponibles auprès de votre distributeur local de systèmes audio embarqués ou dans la boutique en ligne sur www.shop.siriusxm.com.

Vérifier le tuner

Le système Porsche Classic Communication Management Plus rencontre des difficultés pour communiquer avec SiriusXM® Connect Vehicle Tuner.

- ▷ Le tuner est peut-être déconnecté ou endommagé.
- ▷ Vérifier que le câble de SiriusXM® Connect Vehicle Tuner est correctement connecté à la radio.

Aucun signal

SiriusXM® Connect Vehicle Tuner rencontre des difficultés de réception du signal.

- ▷ Vérifier que votre véhicule se trouve à l'extérieur avec une vue dégagée sur le ciel.
- ▷ Déplacer l'antenne pour la libérer de toute obstruction.
- ▷ Vérifier que le câble n'est ni endommagé, ni coudé. Remplacer l'antenne si le câble est défectueux.



Information

Consulter le manuel d'installation de SiriusXM® Connect Vehicle tuner pour plus d'informations.

Abonnement actualisé

Le système Porsche Classic Communication Management Plus a détecté un changement de statut de votre abonnement à SiriusXM®. Appuyer sur **OK** pour effacer le message.



Information

Pour toute question concernant votre abonnement, veuillez consulter www.siriusxm.com.

Station indisponible

La station que vous avez demandée ne correspond pas à une station valide de SiriusXM® ou la station écoutée n'est plus disponible. Vous pouvez également visualiser ce message lorsque vous connectez pour la première fois un nouveau SiriusXM® Connect Vehicle tuner.

Station non abon

La station que vous avez demandée n'est pas incluse dans votre abonnement SiriusXM® ou la station écoutée n'est plus incluse dans votre abonnement SiriusXM®.



Information

Pour toute question concernant votre abonnement aux USA, veuillez consulter www.siriusxm.com ou appeler le 1-866-635-2349.

Station XXX bloquée

La station que vous avez demandée est bloquée par la fonction **Autorisation parentale** (voir Autorisation parentale). Entrer le code à quatre chiffres (voir Modifier le code) pour avoir accès à cette station bloquée.