



PORSCHE



Porsche Classic

Communication Management Plus

رقم القطعة:

99764259500

95564259500

للأسئلة أو الاقتراحات أو الأفكار المتعلقة بنظام بورشه
كلاسيك Communication Management Plus:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Vertrieb Customer Relations
Porscheplatz 1
Stuttgart 70435
ألمانيا

دليل نظام الملاحظة الإصدار 1.0

Porsche, the Porsche crest, and other marks
are registered trademarks of
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Reprinting, even of excerpts, or duplication of
any type is only permissible with the written
authorisation of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 2022 ©

Porscheplatz 1

Stuttgart 70435

Germany

التحذيرات والرموز



احتمال حدوث إصابات
خطيرة أو الموت

قد يؤدي عدم اتباع إرشادات فئة "التحذير" إلى حدوث
إصابة خطيرة أو الوفاة.

◀ يجب مراعاة التحذيرات دون استثناء.

مطبوعات السيارة والتجهيزات

نظراً لتطوير السيارة المستمر لأنظمة بورشه كلاسيك
Communication Management Plus، تحتفظ

بورشه بالحقوق في تغيير الميزات والتجهيزات الموضحة
في الأشكال ووصف هذا الدليل دون إشعار. هذه
المواصفات لا تمثل تجهيزات قياسية في جميع الحالات،

و/أو تعتمد على ميزات خاصة بالبلد. اتصل بشريك
بورشه للحصول على معلومات حول تثبيت نظام بورشه
كلاسيك Communication Management Plus.

قد تحيد الميزات الموجودة في نظام بورشه كلاسيك
Communication Management Plus بسبب
الاختلافات في اللوائح القانونية بين بعض الدول. إذا
كان نظام بورشه كلاسيك لإدارة الاتصالات يشتمل
على ميزات غير موصوفة هنا، فسيخبرك شريك بورشه
الخاص بك عن الطريقة الصحيحة لتشغيلها والاعتناء بها.

المعلومات



المعلومات التكميلية مصنفة باعتبارها "Information".

◀ التعليمات الواجب اتباعها.

1. التعليمات التي يجب اتباعها بعدة خطوات متسلسلة.

◀ إشعار لمزيد من المعلومات.

جدول المحتويات



الحصول على نظرة عامة والعثور على المواضيع.

< من صفحة 4.

إشعارات السلامة



اتبع تعليمات السلامة للملاحة الأمانة.

< من صفحة 5.


إدخال الوجهة



تعرف على المزيد حول الطرق المختلفة لإدخال وجهة.

< من صفحة 6.


المسارات



تعرف على المزيد حول كيفية تخطيط المسارات باستخدام العديد من نقاط الطريق.

< من صفحة 12.

عرض الخريطة



تعرف على المزيد من المعلومات حول عرض الخريطة.

> من صفحة 18.

إعدادات الملاحة



تعرف على المزيد حول الإعدادات الشاملة المتاحة لك في برنامج الملاحة.

> من صفحة 21.

قائمة المصطلحات، الفهرس



الذهاب إلى معلومات محددة تم البحث عنها.

> من صفحة 31.

تعليمات مهمة للتشغيل والقيادة الآمنة.....6

إدخال الوجهة.....7

نظرة عامة قصيرة	8
الوصول إلى برنامج الملاحة	9
عمل اختيارات القائمة	9
الخروج من القوائم	9
إدخالات لوحة المفاتيح	9
إدخال العنوان	10
اختر مركز المدينة كوجهة	10
إدخال وجهة بدون العنوان الكامل	10
اختر الوجهة من النقاط المثيرة للاهتمام	10
الوجهة من المواقع المخزنة	10
تحديد الوجهة من التاريخ	11
الوجهة من المسارات المخزنة	11
الوجهات باستخدام الإحداثيات	11
الوجهة من جميع أنواع الوجهات	11
الوجهات باستخدام الخريطة	11
حفظ وجهة	12

المسارات.....13

نظرة عامة قصيرة	14
إدخال مسار جديد باستخدام نقاط الطريق	15
حفظ المسار	15
حفظ المسار النشط	15
تغيير اسم المسار	15
تحرير المسار	15

تغيير تسلسل الوجهة	15
حذف وجهة فردية	16
إضافة نقطة طريق	16
تفادي أقسام معينة من مسار	16
تفادي طرق معينة خلال المسار	16
تفادي المسار القادم	16
استعادة المسار الأصلي	16
عرض مسار بديل	16
إيقاف الملاحة	17
مواصلة الملاحة	17
حذف نقطة الطريق التالية	17
حذف مسار نشط	17
حذف مسار محفوظ فردي	17
حذف جميع المسارات المحفوظة	17
تحديد نقطة بداية جديدة	17
حذف نقطة بداية جديدة	17
بدء محاكاة المسار	18
العودة إلى مناورة القيادة الأخيرة	18
الانتقال إلى مناورة القيادة التالية	18
إلغاء المحاكاة	18
زيادة سرعة المحاكاة	18
إنهاء المحاكاة	18

عرض الخريطة.....19

الانتقال إلى عرض الخريطة	20
الشاشة أثناء الملاحة	20
مناورة القيادة	20
حارة الطريق الموصى بها أثناء القيادة	20
عرض معلومات مفيدة	21

إعدادات الملاحة.....22

نظرة عامة قصيرة	23
ضبط طريقة تخطيط المسار	24
تعيين نوع الطريق	24
ضبط مستوى صوت النغمة	24
تشغيل/إيقاف إخراج النغمة	24
ضبط مستوى تفاصيل التعليمات الصوتية	25
ضبط التنبيهات لنقاط التحذير	25
أنواع التحذيرات	25
ضبط التحذيرات على الخريطة	25
ضبط التكبير وزاوية عرض الخريطة	26
ضبط عرض النهار/الليل على الخريطة	26
ضبط ألوان الخريطة	26
تشغيل/إيقاف عرض عناصر ثلاثية الأبعاد على الخريطة	26
تشغيل / إيقاف عرض رموز نقاط الاهتمام على الخريطة	26
ضبط حقول البيانات على الخريطة	27
عرض شريط التقدم للمسار	27
عرض خدمات الطرق السريعة	27
عرض نقاط الاهتمام بالقرب من مخارج الطرق السريعة	27
نظرة عامة تلقائية	27
عرض لافتات المرور	27
عرض نظرة عامة للتقاطعات	28
عرض الأنفاق	28
عرض التفاف الازدحام المروري على الطرق السريعة	28
عرض مواقف السيارات بالقرب من الوجهة	28
تقديم اقتراحات الالتفاف	28
عرض اقتراحات للتقاطعات	28

عرض الخريطة والاتجاه.....	29
ضبط لغة واجهة المستخدم.....	29
ضبط لغة المساعد الصوتي.....	29
ضبط الوحدات والتنسيقات.....	29
ضبط المنطقة الزمنية تلقائياً.....	29
ضبط المنطقة الزمنية يدوياً.....	29
ضبط التوقيت الصيفي.....	29
القائمة المتحركة.....	30
استقبال الإعلانات المرورية.....	30
بدء مساعد الإعدادات.....	30
تحديث الخرائط الرقمية.....	30
قائمة المصطلحات، الفهرس.....	31

تعليمات مهمة للتشغيل والقيادة الآمنة

تقنية مثالية: هي شرط أساسي لسلامتك. وتضمن المواد عالية الجودة، والصناعة المتميزة عمراً طويلاً لنظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus. إلا أن اهتمامك وعنايتك ضروريان لضمان قدرة نظام على الوفاء بوعده. ويمكنك بعد ذلك الاعتماد على نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus حتى في المواقف الحرجة.

يعد نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus هو وحدة التحكم المركزية في الراديو ووظائف الوسائط ومصادر الصوت الخارجية وإعدادات الصوت والملاحة والاتصال الهاتفي عبر البلوتوث. يجب عليك مراعاة ما يلي للتأكد من عدم تعرضك أنت أو الآخرين للخطر أو التعرض للآذى عند استخدام نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus:

⚠️ صيانة

خطر الحوادث. قد يتسبب التشييت أثناء القيادة في فقدان السيطرة على السيارة.

◀ قم بتشغيل نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus فقط عندما يمكنك تشغيل مركبتك بأمان وتسمح حالة المرور بذلك. في حالة عدم التأكد، أوقف السيارة وقم بتشغيل النظام بعد التوقف التام.

⚠️ صيانة

خطر الحوادث. برنامج الملاحة مخصص فقط كدعم للسائق ويقدم اقتراحات للمسار. ولا يعفيك من مسؤوليتك الكاملة لمراعاة قواعد الطريق المناسبة وغيرها من اللوائح المعمول بها التي تحكم السلوك على الطرق العامة. لذا يجب عليك كسائق تقييم حالة المرور ذات الصلة. فأنت وحدك المسؤول عن قيادة مركبتك بأمان.

◀ استمر في الانتباه إلى حالة المرور.

إدخال الوجهة


توفر الصفحات التالية وصفاً لإدخال وجهة للملاحة باستخدام نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus. على سبيل المثال عن طريق إدخال عنوان، أو للذهاب إلى نقاط اهتمام.

نظرة عامة قصيرة

لا تحل هذه النظرة العامة القصيرة محل الوصف الكامل لفصل "إدخال الوجهة". هذه النظرة العامة القصيرة على وجه الخصوص لا تحل محل تعليمات السلامة والتحذيرات.



الشكل: إدخال الوجهة



الشكل: القائمة الرئيسية

ماذا أريد أن أفعل؟	ماذا على أن أفعل؟
إدخال عنوان وجهة	اضغط على HOME < Nav < New Route < Address < Country, أو City/Postcode, أو Street < Start Navigation < Select as Destination
اختيار الوجهة الأخيرة	اضغط على HOME < Nav < New Route < History < حدد إدخالاً من القائمة.
إدخال نقطة اهتمام	اضغط على HOME < Nav < New Route < Places < حدد نقطة الاهتمام من القائمة.
حدد الوجهة مباشرة على الخريطة وابدأ	اضغط على HOME < Map < اختر الوجهة مباشرة على الخريطة < Select as Destination < Start Navigation
إنهاء مسار نشط	اضغط على HOME < Nav < Delete route
بدء عرض الخريطة	اضغط على HOME < Map



الشكل: إدخالات لوحة المفاتيح

- A مجال إدخال البيانات
- B الاقتراحات
- C لوحة المفاتيح
- D حذف حقل إدخال البيانات
- C لوحة المفاتيح
- E مفتاح شيفت (الأحرف الكبيرة / الصغيرة)
- F خطوة واحدة للوراء في القائمة
- G التبديل بين الأحرف / الأرقام
- H مسافة
- I نوع لوحة المفاتيح
- J إخفاء لوحة المفاتيح
- K حذف آخر إدخال

المعلومات

راجع دليل المستخدم للحصول على مزيد من المعلومات حول التشغيل الأساسي لنظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus.

المعلومات

بعد بدء تشغيل نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus، قد يستغرق الأمر عدة ثوانٍ حتى تتوفر وظيفة الملاحة.

عمل اختيارات القائمة

- يمكن تشغيل عناصر القائمة باستخدام زر التدوير الأيمن ●.
- قم بتحديد عنصر قائمة عن طريق تدوير زر التدوير الأيمن (●).
- اختر عنصر القائمة المحدد بالضغط على زر التدوير الأيمن ➔.
- يمكن إدخال اختيارات القائمة بدلاً من ذلك من خلال شاشة اللمس.

الخروج من القوائم

- الضغط على **BACK** يؤدي إلى إلغاء العملية وإعادةك إلى القائمة التالية من المستوى الأعلى.

إدخالات لوحة المفاتيح

ما عليك سوى إدخال الأحرف والأرقام عندما يتم الحاجة لذلك. بإمكانك الضغط بأصابعك على مفاتيح الرموز. كما يمكنك استخدام زر التدوير الأيمن (●) لإدخال الأحرف على لوحة المفاتيح.

صيانة

خطر الحوادث. يقوم نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus بتوجيهك طوال الطريق ويجعل الانتقال إلى وجهتك أمرًا أكثر بساطة. إلا أنه يجب تطبيق قواعد الطريق دائمًا في حالة انتهاك توجيهات القيادة لقوانين المرور ذات الصلة. فالسائق مسؤول دائمًا عن القيادة الآمنة.

- استمر في مراقبة حركة المرور.
- يجب أن تكون سرعتك مناسبة
- للممكن من الرؤية ومراعاة حالة الطقس وحالة الطريق والمروء.

المعلومات

أثناء عرض الخريطة، يمكنك تحريك الخريطة في أي اتجاه تريده. ويتم ذلك من خلال الضغط بإصبعك على شاشة اللمس وتحريك الخريطة في أي اتجاه.

الوصول إلى برنامج الملاحة

يتم تشغيل برنامج الملاحة تلقائيًا في الخلفية عند بدء تشغيل نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus.

- اضغط على **HOME** ◀ **NAV** : ابدأ في القائمة الرئيسية
- اضغط على **HOME** ◀ **Map** : ابدأ في عرض الخريطة
- اضغط على **NAV** : ابدأ في القائمة الرئيسية (من برنامج الملاحة)
- اضغط على **NAV** : ابدأ في عرض الخريطة (من مصدر خارجي، على سبيل المثال: موالف)

خيارات لإدخال العناوين

يمكنك على سبيل المثال إدخال

- ◀ المدينة أو الرمز البريدي، ورقم الشارع والمنزل
- ◀ المدينة أو الرمز البريدي والشارع
- ◀ المدينة أو الرمز البريدي، والمركز
- ◀ المدينة أو الرمز البريدي والشارع والتقاطع

المعلومات

يمكنك إدخال جميع المدن والشوارع والرموز البريدية وما إلى ذلك المخزنة في الخريطة الرقمية.

غير أن الرموز البريدية ليست متاحة في بعض الدول. لذا فإن إدخال البلد والمدينة يكفي للملاحة. يمكنك إدخال المدينة أو الرمز البريدي. ورقم الشارع والمنزل يكملان عنوان الوجهة.

إدخال العنوان

اتبع ما يلي لإدخال العنوان بشكل عام:

1. اضغط على **HOME** ▶ **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **New Route**.
3. اختر عنصر القائمة **Address**.
4. اختر عنصر القائمة **Country**.
5. اختر عنصر القائمة **Town** أو **Postcode**.
6. اختر عنصر القائمة **Street**.
7. اختر عنصر القائمة **House number or crossing street**.

اختر الوجهة من النقاط المثيرة للاهتمام

يمكنك تحديد الوجهة من مجموعة نقاط الاهتمام المتاحة، مثل محطات التزود بالوقود أو المطاعم أو مواقف السيارات. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME** ◀ **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **New Route**.
3. اختر عنصر القائمة **Places**.
4. اختر نقطة اهتمام من خلال عنصر القائمة **Search by Name or Category** أو من خلال الفئة.
5. اضغط على **Select as Destination**.
6. اضغط على **Start Navigation**.

المعلومات

استخدم الوظائف "along route" أو "at destination" لتحديد نقاط الاهتمام في الوجهة أو على طول الطريق.

الوجهة من المواقع المخزنة

يمكنك إدخال وجهة من الوجهات المحفوظة مسبقًا. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME** ◀ **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **New Route**.
3. اختر عنصر القائمة **Saved Location**.

8. اضغط على **Select as Destination**.

9. اضغط على **Start Navigation**.

اختر مركز المدينة كوجهة

اتبع ما يلي لإدخال مركز مدينة كوجهة:

1. اضغط على **HOME** ◀ **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **New Route**.
3. اختر عنصر القائمة **Address**.
4. اختر عنصر القائمة **Country**.
5. اختر عنصر القائمة **Town** أو **Postcode**.
6. اختر عنصر القائمة **Go to Town**.
7. اضغط على **Select as Destination**.
8. اضغط على **Start Navigation**.

إدخال وجهة بدون العنوان الكامل

يمكنك أيضًا إدخال وجهة بدون كافة معلومات العنوان. ابدأ بإدخال جميع المعلومات المتاحة وتابع على النحو التالي:

1. اضغط على **Select as Destination**.
 2. اضغط على **Start Navigation**.
- يتم الآن حساب المسار بناءً على المعلومات المتاحة.

الوجهة من جميع أنواع الوجهات

يمكنك إدخال وجهة من جميع أنواع الوجهات المتاحة. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **New Route**.

3. اختر عنصر القائمة **Search in All**.

4. قم بإدخال الاسم أو العنوان أو الفئة للوجهة المطلوبة.

5. اضغط على **🔍** سيتم عرض قائمة بالوجهات المتاحة. يُظهر العمود الأيمن نتائج البحث المرشحة حسب الفئة، مثل الوجهات الأخيرة.

6. اختر الوجهة المطلوبة. يتم تمييز الموقع على الخريطة.

7. اضغط على **Select as Destination**.

8. اضغط على **Start Navigation**.

الوجهات باستخدام الخريطة

يمكنك إدخال الوجهة مباشرة على الخريطة. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME** < **Map**.

2. اختر الموقع المطلوب على الخريطة.

3. اضغط على **Select as Destination**.

4. اضغط على **Start Navigation**.

3. اختر عنصر القائمة **Saved Routes**.

4. اختر المسار المطلوب.

5. اضغط على **Calculate route**.

6. اضغط على **Start Navigation**.

المعلومات

لا يمكن تحديد الوجهات إلا من المسارات المحفوظة، بشرط أن يكون قد سبق تخزينها بالفعل.

الوجهات باستخدام الإحداثيات

يمكنك إدخال وجهة عن طريق إدخال الإحداثيات. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **New Route**.

3. اختر عنصر القائمة **Coordinates**.

4. أدخل خط العرض المطلوب.

5. اضغط على **OK**.

6. أدخل خط الطول المطلوب.

7. اضغط على **Go**.

8. اضغط على **Select as Destination**.

9. اضغط على **Start Navigation**.

4. اختر الموقع المحفوظ.

5. اضغط على **Select as Destination**.

6. اضغط على **Start Navigation**.

المعلومات

لا يمكن تحديد الوجهات إلا من المدن المحفوظة، بشرط أن يكون قد سبق تخزينها بالفعل.

تحديد الوجهة من التاريخ

يمكنك إدخال وجهة من الوجهات التي تم القيادة إليها مسبقًا بالفعل. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **New Route**.

3. اختر عنصر القائمة **History**.

4. اختر الوجهة المطلوبة.

5. اضغط على **Select as Destination**.

6. اضغط على **Start Navigation**.

الوجهة من المسارات المخزنة

يمكنك إدخال وجهة من المسارات المحفوظة مسبقًا. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **New Route**.

حفظ وجهة

اتبع ما يلي: لتخزين الوجهات:

1. أدخل الوجهة المطلوبة.


2. اضغط على .

3. اختر عنصر القائمة **Save Location**.


4. اضغط على .

المسارات

توفر الصفحات التالية وصفاً لإدخال مسار بغرض الملاحة باستخدام نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus، على سبيل المثال عن طريق إدخال عدة نقاط مسار أو عن طريق تخزين المسارات.



الشكل: المسار باستخدام نقاط الطريق



الشكل: القائمة الرئيسية

نظرة عامة قصيرة

لا تحل هذه النظرة العامة القصيرة محل الوصف الكامل لفصل "المسارات". هذه النظرة العامة القصيرة على وجه الخصوص لا تحل محل تعليمات السلامة والتحذيرات.

ماذا أريد أن أفعل؟	ماذا على أن أفعل؟
إدخال مسار باستخدام نقاط الطريق	◀ اضغط على HOME ▶ Nav ▶ Multipoint Route ▶ أدخل جميع الوجهات ▶ Calculate route ▶ Start Navigation
تخزين مسار باستخدام نقاط الطريق	◀ اضغط على HOME ▶ Nav ▶ Multipoint Route ▶ أدخل جميع الوجهات ▶ Calculate route ▶ Save Route
بدء مسار محفوظ	◀ اضغط على HOME ▶ Nav ▶ New Route ▶ Saved Routes ▶ اختر الطريق من القائمة ▶ Calculate Route ▶ Start Navigation
تغيير مسار	◀ اضغط على HOME ▶ Nav ▶ New Route ▶ Saved Routes ▶ اختر/ تغيير المسار ▶ Calculate Route ▶ Start Navigation
حذف مسار محفوظ	◀ اضغط على HOME ▶ Nav ▶ New Route ▶ Saved Routes ▶ Edit ▶ اختر المسار ▶ Delete

تحرير المسار

اتبع ما يلي لتحرير المسار:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **New Route**.
3. اختر عنصر القائمة **Saved Route**.
4. اختر المسار المطلوب وأدخل التعديلات.
5. اضغط على **Calculate Route**.
6. اضغط على **Start Navigation**.

تغيير تسلسل الوجهة

لديك خيار تغيير تسلسل نقاط الطريق خلال مسارك المخطط. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Multipoint Route**.
3. اختر الوجهة ونقاط الطريق.
4. اختر عنصر القائمة **Move Up** أو **Move Down**.

سيتم نقل الوجهة موضعاً واحداً لأعلى أو لأسفل في قائمة المسار.

حفظ المسار النشط

اتبع ما يلي لحفظ المسار النشط:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Route Summary**.
3. اضغط على .
4. اختر عنصر القائمة **Save Route**.
5. أدخل اسم المسار واضغط على .

تغيير اسم المسار

اتبع ما يلي لتغيير اسم المسار:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **New Route**.
3. اختر عنصر القائمة **Saved Routes**.
4. اضغط على .
5. اختر عنصر القائمة **Edit**.
6. اختر المسار المطلوب.
7. اختر عنصر القائمة **Rename**.
8. أدخل اسم المسار واضغط على .

إدخال مسار جديد باستخدام نقاط الطريق

اتبع ما يلي لإدخال مسار جديد باستخدام نقاط الطريق:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Multipoint Route**.
3. أدخل الوجهة النهائية.
4. اضغط على **Select as destination**.
5. اضغط على **Insert Waypoint**.
6. أضف نقطة طريق.
7. اضغط على **Select as Waypoint**.
8. اضغط على **Calculate Route**.
9. اضغط على **Start Navigation**.

حفظ المسار

اتبع ما يلي لحفظ المسارات:

1. أدخل مسار.
2. اختر عنصر القائمة **Calculate Route**.
3. اضغط على .
4. اختر عنصر القائمة **Save Route**.
5. أدخل اسم المسار واضغط على .

حذف وجهة فردية

اتبع ما يلي لحذف الوجهات الفردية من مسار مخطط:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Multipoint Route**.
3. اختر نقاط طريق لحذفها.
4. اختر عنصر القائمة **Delete**.

إضافة نقطة طريق

اتبع ما يلي لإضافة نقاط طريق إلى مسار نشط:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Add Waypoint**.
3. أدخل الوجهة المطلوبة.
4. اضغط على **Select as waypoint**.
5. اضغط على **Start Navigation**.

تفادي أقسام معينة من مسار

بإمكانك أن تتجنب أقساماً معينة من مسار نشط. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Detours & Alternatives**.

3. اختر عنصر القائمة **Avoid Special Sections**.

4. اختر القسم المحدد المطلوب.

5. اضغط على **Accept**.

تفادي طرق معينة خلال المسار

يمكنك أن تتجنب طرقاً معينة من مسار نشط. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Detours & Alternatives**.
3. اختر عنصر القائمة **Avoid Specific Road**.
4. اختر الطريق المطلوب.
5. اضغط على **Accept**.

تفادي المسار القادم

يمكنك تجنب أقسام الطريق القادم من مسار نشط. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Detours & Alternatives**.
3. اختر عنصر القائمة **Avoid Route Ahead**.

4. اضغط على **+** أو **-** لتحديد طول قسم المسار الذي يجب تجنبه.

5. اضغط على **Avoid**.

استعادة المسار الأصلي

اتبع ما يلي لاستعادة المسار الأصلي:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Detours & Alternatives**.
3. اختر عنصر القائمة **Restore Original Route**.
4. اضغط على **OK**.

عرض مسار بديل

اتبع ما يلي لعرض طرق بديلة خلال مسار نشط:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Detours & Alternatives**.
3. اختر عنصر القائمة **Alternative Routes**.
4. اختر بديلاً من القائمة على اليمين.
5. اضغط على **Select**.

تحديد نقطة بداية جديدة

اتبع ما يلي لتحديد نقطة بداية مسار تختلف عن موضع GPS الحالي.

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Multipoint Route**.
3. اختر عنصر القائمة **Current GPS position**.
4. اختر عنصر القائمة **Set Starting point**.
5. اضغط على **OK**.
6. أدخل نقطة البداية المرغوبة.
7. اختر عنصر القائمة **Select starting point**.
8. اضغط على **Continue without route**.

حذف نقطة بداية جديدة

اتبع ما يلي لاستعادة موقع GPS الحالي كنقطة بداية.

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Multipoint Route**.
3. اختر نقطة بداية.
4. اختر عنصر القائمة **Delete Starting Point**.
5. اضغط على **OK**.

حذف مسار محفوظ فردي

اتبع ما يلي لحذف مسار محفوظ:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **New Route**.
3. اختر عنصر القائمة **Saved Route**.
4. اضغط على .
5. اختر عنصر القائمة **Edit**.
6. اختر المسار المطلوب.
7. اختر عنصر القائمة **Delete** واضغط على **Delete**.

حذف جميع المسارات المحفوظة

اتبع ما يلي لحذف جميع المسارات المحفوظة:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **New Route**.
3. اختر عنصر القائمة **Saved Routes**.
4. اضغط على .
5. اختر عنصر القائمة **Edit**.
6. اضغط على .
7. اختر عنصر القائمة **Delete All**.

المعلومات

هذه الوظيفة تكون متاحة إذا تم حساب المسار أو إذا كان نظام الملاحة نشطاً.

إيقاف الملاحة

اتبع ما يلي لإيقاف مسار نشط:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اضغط على **II**.

مواصلة الملاحة

اضغط على زر **Continue Guidance** لمواصلة مسار نشط.

حذف نقطة الطريق التالية

اتبع ما يلي لحذف نقطة الطريق التالية:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Delete Waypoint** وقم بإعادة التأكيد.

حذف مسار نشط

اتبع ما يلي لحذف المسار النشط:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Delete Route**.
3. اضغط على **OK**.

بدء محاكاة المسار

يمكن لهذه الوظيفة أن تعرض محاكاة للمسار.

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **New Route**.

3. أدخل الوجهة بالطريقة المرغوبة.

3. اختر عنصر القائمة **Select as Destination**.

4. اضغط على .

5. اختر عنصر القائمة **Simulation**.

المعلومات

يجب حساب المسار قبل محاكاته. يمكن أيضًا محاكاة الطريق أثناء تشغيل وظيفة الملاحة.

◀ اضغط على **NAV**  **Route Summary**  **Simulation**.

العودة إلى مناورة القيادة الأخيرة

◀ اضغط على .

الانتقال إلى مناورة القيادة التالية

◀ اضغط على .

إلغاء المحاكاة

◀ اضغط على .

زيادة سرعة المحاكاة

◀ اضغط على **1x** . يتم زيادة سرعة المحاكاة بمقدار **4x** أو **8x** أو **16x**.

إنهاء المحاكاة

◀ اضغط على .

عرض الخريطة

توفر الصفحات التالية وصفاً لأهم المعلومات المتاحة أثناء عرض الخريطة في نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus.

حارة الطريق الموصى بها أثناء القيادة




A B

الشكل: حارة الطريق الموصى بها أثناء القيادة

- A حارة القيادة غير الموصى بها
- B حارة القيادة الموصى بها

عندما تحتوي الخريطة الرقمية على البيانات المناسبة، يمكن لنظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus عرض توصيات حارات القيادة تمهيداً لمناورات القيادة القادمة على الطرق متعددة المسارات. ويتم عرض توصيات حارات القيادة بأسهم صغيرة على طول الجزء السفلي من الخريطة. كما يتم تمييز حارة القيادة الموصى بها.

مناورة القيادة



الشكل: مناورة القيادة

- A مناورة القيادة التالية والمسافة إلى مناورة القيادة
- B مناورة القيادة بعد التالية
- C الشارع التالي أو المدينة التالية

يوفر رمز مناورة القيادة التالية (أعلى اليسار) معلومات حول نوع مناورة القيادة، على سبيل المثال: انعطاف يميناً. يتم عرض مناورة القيادة اللاحقة التي تلي ذلك بوقت قصير كرمز أصغر (إلى اليمين).


الانتقال إلى عرض الخريطة

يمكنك الانتقال إلى عرض الخريطة الخاصة ببرنامج الملاحة بالطرق التالية:

1. اضغط على **HOME**.


2. اضغط على **Map**.

الشاشة أثناء الملاحة



الشكل: الشاشة أثناء الملاحة

- A وقت الوصول المتوقع
- B وقت القيادة الحالي إلى الوجهة
- C المسافة الحالية إلى الوجهة
- D موقع السيارة الحالي



الشكل: حارة الطريق الموصى بها أثناء القيادة

A حارة القيادة الموصى بها

B حارة القيادة غير الموصى بها

عرض معلومات مفيدة


يوفر برنامج الملاحة معلومات إضافية مفيدة معينة، مثل معلومات الدولة. اتبع ما يلي لاستردادها:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Useful Information**.
3. اختر من المعلومات التالية:


- ◀ **Where Am I**: إظهار موقع السيارة الحالي.
- ◀ **Help nearby**: إظهار فئات نقاط الاهتمام المحددة مسبقًا، مثل ورش الإصلاح القريبة.
- ◀ **Country Information**: عرض معلومات حول البلد المحدد، مثل حدود السرعة.
- ◀ **Sunrise & Sunset**: إظهار وقت شروق الشمس وغروبها لموضع السيارة الحالي.
- ◀ **GPS information**: عرض معلومات عن قوة إشارة GPS ومواقع القمر الصناعي.

إعدادات الملاحه

توفر الصفحات التالية وصفاً للإعدادات الشاملة التي توفرها ميزة الملاحه في نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus، مثل إعدادات النغمة أو خيارات العرض أو التعديلات الإقليمية.



الشكل: إعدادات المسار



الشكل: الإعدادات

نظرة عامة قصيرة

لا تحل هذه النظرة العامة القصيرة محل الوصف الكامل لفصل "إعدادات الملاحة". هذه النظرة العامة القصيرة على وجه الخصوص لا تحل محل تعليمات السلامة والتحذيرات.

ماذا أريد أن أفعل؟	ماذا على أن أفعل؟
ضبط طريقة تخطيط المسار	- HOME > Nav > Settings > Route Preferences > Route Planning Methods - Fast، Easy، أو Short أو Green.
تعيين نوع الطريق	- HOME > Nav > Settings > Route Preferences - حدد خانات الاختيار ☒ Motorways، أو ☒ Road With Period Charge، أو ☒ Road With Per-use Toll أو اختيارات أخرى.
ضبط التحذيرات	- HOME > Nav > Settings > Warnings - الخيارات المطلوبة.
استرداد معلومات حركة المرور (أوروبا)	HOME > Nav >  إعلان المرور المطلوب من القائمة.
ضبط شاشة الملاحة	- HOME > Nav > Settings > Navigation View - الخيارات المطلوبة.
استرداد فهرس الخريطة	- HOME > Nav > About > Content > Maps - الدولة المطلوبة.

ضبط طريقة تخطيط المسار

اتبع ما يلي لضبط الإعدادات الافتراضية لتخطيط المسار، مثل سرعة أو قصير:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Route settings**.
4. اختر عنصر القائمة **Route planning methods**.
5. اختر الإعداد الافتراضي المطلوب.
 - **Fast**: يقوم نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus بحساب المسار بأقصر وقت ممكن للسير.
 - **Easy**: يقوم نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus بحساب المسار بأسهل قيادة ممكنة، مثل أقل عدد ممكن من المنعطفات.
 - **Short**: يقوم نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus بحساب المسار بأقصر مسافة سير متاحة.
 - **Green**: يقوم نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus بحساب المسار بأفضل توفير ممكن في استهلاك الوقود.

تعيين نوع الطريق

بإمكانك تضمين أو استبعاد أنواع مختلفة من الطرق عند حساب المسار. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Route Preferences**.
4. قم بتفعيل أو تعطيل مربع الاختيار المطلوب:
 - **Motorways**: عند تعيين هذه الوظيفة، يشتمل حساب المسار على الطرق السريعة.
 - **Road With Period Charge**: عند تعيين هذه الوظيفة، يتضمن حساب المسار الطرق الخاضعة لرسوم استخدام تعتمد على الوقت.
 - **Road With Per-use Toll**: عند تعيين هذه الوظيفة، يتضمن حساب المسار طرقاً تخضع لرسوم استخدام تعتمد على المسار.
 - **Ferries**: عند تعيين هذه الوظيفة، يشتمل حساب المسار على عبّارات السيارات.
 - **Car Shuttle Trains**: عند تعيين هذه الوظيفة، يتضمن حساب المسار قطارات السيارات.
 - **Carpool Lanes (HOV)**: عند تعيين هذه الوظيفة، يشتمل حساب المسار على حارات المركبات مرتفعة الإشغال.
 - **Unpaved Roads**: عند تعيين هذه الوظيفة، يتضمن حساب المسار طرقاً غير ممهدة.

ضبط مستوى صوت النغمة

اتبع ما يلي لضبط مستوى الصوت لنغمات الإشارة والمساعد الصوتي:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Sound**.
4. اختر الوظيفة المطلوبة واضبط مستوى الصوت:
 - **Silent Mode**
 - **Voice**: لضبط مستوى صوت المساعد الصوتي.
 - **Alerts**: لضبط مستوى صوت التحذيرات الصوتية.
 - **Ding**: لضبط مستوى الصوت أو نغمة الانتباه. تصدر نغمة الانتباه قبل إعلانات الملاحة.
 - **Keys**: لضبط مستوى الصوت لنغمات الأزرار.

تشغيل/إيقاف إخراج النغمة

اتبع ما يلي لتفعيل/ تعطيل إخراج النغمة:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Sound**.
4. قم بتفعيل أو تعطيل مربع الاختيار المطلوب:
 - **Voice Guidance**: يتم إصدار التعليمات الصوتية عند تشغيل هذه الوظيفة.
 - **Early driving maneuver announcement**: عند تشغيل هذه الوظيفة، يعلن نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus عن مناورة القيادة في وقت أبكر من الإعداد القياسي. عند إيقاف تشغيل الوظيفة، يتم الإعلان فقط قبل وقت قصير من مناورة القيادة القادمة.

المعلومات



يجب تفعيل وظيفة **Alert Point Warnings** من أجل الحصول على الإعدادات.

ضبط التحذيرات على الخريطة

عند تفعيل هذه الوظيفة، تظهر التحذيرات على الخريطة.

1. اضغط على **HOME** **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Warnings**.

4. اختر عنصر القائمة **Road Signs**.

5. قم بتفعيل خانة الاختيار ☒ **Road Signs** وحدد الخيارات المطلوبة.

6. اختر لافتات الشوارع المطلوبة.

7. اختر عنصر القائمة **Warning Type**.

8. قم بتفعيل الإعداد المطلوب.

9. اختر عنصر القائمة **Distance**.

10. أدخل المسافة المطلوبة.

المعلومات



تعطى الخيارات تحذيراً لحالات المرور الخاصة، مثل المنعطفات الحادة (المنحنيات والزوايا)، ونهاية الممر، وعدم المرور (الممرات والتجاوز)، والمعابر الخطرة (حركة المرور والمعابر) أو حالات الخطر المتنوعة التي تحددها الظروف المحلية (تحذيرات عامة).

ضبط التنبيهات لنقاط التحذير

نقطة التحذير هي موقع على طول المسار يتطلب اهتماماً خاصاً، مثل منطقة مدرسة. يعطى نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus تحذيراً عند اقترابك من الموقع. اتبع ما يلي لتفعيل / تعطيل الوظيفة:

1. اضغط على **HOME** **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Warnings**.

4. اختر عنصر القائمة **Alert Points**.

5. قم بتفعيل أو تعطيل خانة الاختيار ☒ **Alert Point Warnings**.

أنواع التحذيرات

اتبع ما يلي لتحديد أنواع المواقع التي يتم التنبيه إليها.

1. اضغط على **HOME** **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Warnings**.

4. اختر عنصر القائمة **Alert Points**.

5. اختر عنصر القائمة **Alert Types**.

6. اختر نوع التحذير المطلوب، مثل **Railway crossing**، أو **Fire station** أو **Toll station**.

ضبط مستوى تفاصيل التعليمات الصوتية

اتبع ما يلي لضبط مستوى تفاصيل التعليمات الصوتية:

1. اضغط على **HOME** **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Sound**.

4. اختر عنصر القائمة **Verbosity Level**.

5. اختر الوظيفة المطلوبة:

- **Minimum**: يتم إصدار التعليمات الصوتية مرة واحدة مباشرة قبل مناورة القيادة التالية.
- **Medium**: يتم إصدار التعليمات الصوتية عند الاقتراب من مناورة القيادة التالية وقبلها مباشرة.
- **Wordy**: يتم إصدار التعليمات الصوتية على مسافة كبيرة نسبياً من مناورة القيادة التالية وقبلها مباشرة.

ضبط التكبير وزاوية عرض الخريطة

اتبع ما يلي لضبط زاوية عرض الخريطة:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.

4. اختر عنصر القائمة **Map Appearance**.

5. اختر عنصر القائمة **Viewpoint**.

6. قم بتفعيل الإعداد المطلوب.

– **Far**,

– or –

– **Normal**,

– or –

– **Close**.

ضبط عرض النهار/الليل على الخريطة

اتبع ما يلي لضبط عرض النهار/الليل على الخريطة:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.

4. اختر عنصر القائمة **Map Appearance**.

5. اختر عنصر القائمة **Colour Mode**.

6. قم بتفعيل الإعداد المطلوب.

– **Automatic**,

– or –

– **Day**,

– or –

– **Night**.

ضبط ألوان الخريطة

اتبع ما يلي لضبط ألوان الخريطة:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.

4. اختر عنصر القائمة **Map Appearance**.

5. اختر عنصر القائمة **Day Map Colours** أو **Night Map Colours**.

6. استخدم الأسهم لتحديد لون الخريطة المطلوب.

تشغيل/إيقاف عرض عناصر ثلاثية الأبعاد على الخريطة

اتبع ما يلي لعرض عناصر ثلاثية الأبعاد على الخريطة:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.

4. اختر عنصر القائمة **Map Appearance**.

5. قم بتفعيل خانات الاختيار **Landmarks**، أو **Buildings** أو **3D Terrain**. يمكن اختيار العناصر ثلاثية الأبعاد التالية:

• **Landmarks**: عرض ثلاثي الأبعاد للمعالم أو العناصر المعروفة

• **Buildings**: عرض ثلاثي الأبعاد لمباني المدينة

• **3D Terrain**: عرض ثلاثي الأبعاد للتضاريس المحيطة

تشغيل / إيقاف عرض رموز نقاط الاهتمام على الخريطة

اتبع ما يلي لعرض رموز نقاط الاهتمام على الخريطة:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.

4. اختر عنصر القائمة **Map Appearance**.

5. قم بتفعيل خانة الاختيار **Place Markers**.

6. اختر عنصر القائمة **Select Marked Places**.

7. اختر فئة نقطة الاهتمام المطلوبة، مثل **Shopping**، و**Restaurant** وغيرها.

نظرة عامة تلقائية

تعمل هذه الوظيفة على تبسيط التعرف على مناورة القيادة القادمة عن طريق تغيير قسم الخريطة وزاوية الرؤية. اتبع ما يلي لتفعيل / تعطيل الوظيفة:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.

4. قم بتفعيل أو تعطيل خانة الاختيار **Automatic Overview** ☒.

عرض لافتات المرور

تعرض هذه الوظيفة حارات السير من خلال إظهار إشارات المرور. اتبع ما يلي لتفعيل / تعطيل الوظيفة:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.

4. قم بتفعيل أو تعطيل خانة الاختيار **Signposts** ☒.

عرض خدمات الطرق السريعة

تتيح لك هذه الوظيفة استرداد معلومات أثناء السير على الطريق السريع، على سبيل المثال عن محطات التزود بالوقود.

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.

4. قم بتفعيل أو تعطيل خانة الاختيار **Offer Motorway Services** ☒.

عرض نقاط الاهتمام بالقرب من مخارج الطرق السريعة

تمنحك هذه الوظيفة القدرة على تحديد فئات نقاط الاهتمام بالقرب من مخارج الطرق السريعة التي يتم عرضها على الخريطة. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.

4. اختر عنصر القائمة **Services Displayed**.

5. اختر فئة نقطة الاهتمام المراد تحريرها.

6. حدد الفئة الفرعية المطلوبة.

7. اختر عنصر القائمة **Select**.

ضبط حقول البيانات على الخريطة

لديك خيار تحديد البيانات المعروضة على الخريطة. اتبع ما يلي:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.

4. اختر عنصر القائمة **Data Fields**.

5. اضغط على **First**، أو **Second**، أو **Third** أو **Without Route**.

6. اختر الإعداد المطلوب مثل **Time to Destination** وغيرها.

عرض شريط التقدم للمسار

يمكن تفعيل شريط تقدم المسار لتبسيط عرض موقع السيارة على طول الطريق. اتبع ما يلي لتفعيل / تعطيل الوظيفة:

1. اضغط على **HOME** < **Nav**.

2. اختر عنصر القائمة **Settings**.

3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.

4. قم بتفعيل أو تعطيل خانة الاختيار **Route Progress Bar** ☒.

عرض نظرة عامة للتقاطعات

عندما تحتوي الخريطة الرقمية على البيانات المناسبة، يتم عرض مشهد ثلاثي الأبعاد أثناء اقترابك من مخرج طريق سريع أو تقاطع صعب. اتبع ما يلي لتفعيل / تعطيل الوظيفة:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.
4. قم بتفعيل أو تعطيل **Junction View** .

عرض الأنفاق

تتيح هذه الوظيفة عرض الأنفاق أثناء السير عبر نفق. اتبع ما يلي لتفعيل / تعطيل الوظيفة:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.
4. قم بتفعيل أو تعطيل خانة الاختيار **Tunnel View** .

عرض مواقف السيارات بالقرب من الوجهة

يستخدم نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus هذه الوظيفة لإظهار أماكن ركن السيارة بالقرب من الوجهة. اتبع ما يلي لتفعيل / تعطيل الوظيفة:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.
4. قم بتفعيل أو تعطيل خانة الاختيار **Offer Parking Around Destination** .

تقديم اقتراحات الالتفاف

يستخدم نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus هذه الوظيفة لإظهار نقاط الاهتمام بالقرب من مخرج الطريق السريع أو أقسام الطريق التي يمكن تجنبها (مثل الطرق ذات الرسوم) عندما تترك مسار الطريق السريع المحسوب. اتبع ما يلي لتفعيل / تعطيل الوظيفة:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.
4. قم بتفعيل أو تعطيل خانة الاختيار **Offer Hints Upon Detour** .

عرض اقتراحات للتقاصات

يستخدم نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus هذه الوظيفة لإظهار نقاط الاهتمام بالقرب من مخرج الطريق السريع أو أقسام الطريق التي يمكن تجنبها (مثل الطرق ذات الرسوم) عندما تترك مسار الطريق السريع المحسوب. اتبع ما يلي لتفعيل / تعطيل الوظيفة:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Navigation View**.
4. قم بتفعيل أو تعطيل خانة الاختيار **Offer Hints Upon Detour** .

عرض الخريطة والاتجاه

اتبع ما يلي لضبط عرض الخريطة والاتجاه:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اضغط على **3D**، أو **2D** .

- **3D map in travel direction**: يتم عرض الخريطة بشكل مائل قليلاً ويدور في اتجاه السير.
- **2D map in travel direction**: يتم عرض الخريطة بمنظور عين الطائر وتدور في اتجاه السير.
- **2D map in northerly direction**: يتم عرض الخريطة بمنظور عين الطائر. ولا تدور الخريطة في اتجاه السير. اتجاه الشمال دائماً في القمة.

ضبط المنطقة الزمنية يدويًا

اتبع ما يلي لضبط المنطقة الزمنية يدويًا:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Regional**.
4. اختر عنصر القائمة **Time Zone**.
5. اختر عنصر القائمة **Manual Time Zone**.
6. اختر عنصر القائمة **Time Zone**.
7. إنهاء القيمة المطلوبة.

ضبط التوقيت الصيفي

اتبع ما يلي لتفعيل / تعطيل التوقيت الصيفي:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Region**.
4. اختر عنصر القائمة **Time Zone**.
5. اختر عنصر القائمة **Manual Time Zone**.
6. قم بتفعيل أو تعطيل خانة الاختيار **Daylight Saving Time** ☒.

5. اختر الوحدة المطلوبة / التنسيق المطلوب

- Distance,
 - or -
 - Fuel Consumption,
 - or -
 - Weight,
 - or -
 - Time Format,
 - or -
 - Date Format,
 - or -
 - Date Delimiter,
 - or -
 - Coordinate Display Format.
6. قم بإجراء التغييرات المطلوبة.

ضبط المنطقة الزمنية تلقائيًا

اتبع ما يلي لضبط المنطقة الزمنية تلقائيًا:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Region**.
4. اختر عنصر القائمة **Time zone**.
5. اضغط على **Determine time zone automatically**.

ضبط لغة واجهة المستخدم

المعلومات

يتم التحكم في لغة قائمة برنامج الملاحة مركزيًا من خلال قائمة الإعدادات العامة في نظام بورشه كلاسيك Communication Management Plus. يتم إعادة تشغيل برنامج الملاحة بعد تغيير لغة القائمة.

ضبط لغة المساعد الصوتي

تابع ما يلي لتغيير لغة المساعد الصوتي:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Regional**.
4. اختر عنصر القائمة **Voice Language**.
5. اختر اللغة والمتحدث المطلوبين.

ضبط الوحدات والتنسيقات

اتبع ما يلي لتغيير الوحدات المستخدمة في برنامج الملاحة:

1. اضغط على **HOME**  **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Regional**.
4. اختر عنصر القائمة **Units and Formats**.

القائمة المتحركة

اتبع ما يلي لتفعيل / تعطيل القائمة المتحركة:

1. اضغط على **HOME** ◀ **Nav**.
2. اختر عنصر القائمة **Settings**.
3. اختر عنصر القائمة **Display**.
4. قم بتفعيل أو تعطيل خانة الاختيار **Menu Animations** ☒.

بدء مساعد الإعدادات

يمنحك مساعد الإعدادات القدرة على ضبط الإعدادات الأساسية، مثل اللغة وتنسيق الوقت والوحدات الأخرى وفقاً لمنطقتك. اتبع ما يلي لبدء مساعد الإعدادات:

1. اضغط على **HOME** ◀ **Nav**.
2. اضغط على **Settings**.
3. اضغط على **Start Configuration Wizard**.
يبدأ نظام الإعداد ويقوم بإرشادك خلال عملية الضبط.

تحديث الخرائط الرقمية

لا يمكن تحقيق الملاحة المثالية إلا باستخدام بيانات الخرائط المحدثة. يتم تحديث بيانات الخريطة عن طريق شراء جهاز تخزين البيانات (بطاقة MicroSDHC) مع بيانات الخرائط. ثم استبدل بطاقة MicroSDHC الموجودة حالياً في فتحة بطاقة «MAP» بالبطاقة الجديدة. اتصل بمركز بورشه الخاص بك لمعرفة مدى توفر بيانات الخرائط الحديثة.

قائمة المصطلحات، الفهرس

أ

أنواع التحذيرات 25

إ

إدخالات لوحة المفاتيح 9
إدخال العنوان 10
إدخال الوجهة 7
إدخال مسار جديد باستخدام نقاط الطريق 15
إدخال وجهة بدون العنوان الكامل 10
إضافة نقطة طريق 16
إعدادات الملاحة 22
إلغاء المحاكاة 18
إنهاء المحاكاة 18
إيقاف الملاحة 17

إ

اختر الوجهة من النقاط المثيرة للاهتمام 10
اختر مركز المدينة كوجهة 10
استعادة المسار الأصلي 16
استقبال الإعلانات المرورية 30
الانتقال إلى عرض الخريطة 20
الانتقال إلى مناورة القيادة التالية 18
الخروج من القوائم 9
الشاشة أثناء الملاحة 20
العودة إلى مناورة القيادة الأخيرة 18
القائمة المتحركة 30
المسارات 13
الوجهات باستخدام الإحداثيات 11
الوجهات باستخدام الخريطة 11
الوجهة من المسارات المخزنة 11
الوجهة من المواقع المخزنة 10
الوجهة من جميع أنواع الوجهات 11
الوصول إلى برنامج الملاحة 9

ب

بدء محاكاة المسار 18
بدء مساعد الإعدادات 30

ت

تحديث الخرائط الرقمية 30
تحديد الوجهة من التاريخ 11
تحديد نقطة بداية جديدة 17
تحرير المسار 15
تشغيل/إيقاف إخراج النغمة 24
تشغيل / إيقاف عرض رموز نقاط الاهتمام 26
على الخريطة 26
تشغيل/إيقاف عرض عناصر ثلاثية الأبعاد على الخريطة 26
تعليمات مهمة للتشغيل والقيادة الآمنة 6
تعيين نوع الطريق 24
تغيير اسم المسار 15
تغيير تسلسل الوجهة 15
تفادي أقسام معينة من مسار 16
تفادي المسار القادم 16
تفادي طرق معينة خلال المسار 16
تقديم اقتراحات الالتفاف 28

ج

جدول المحتويات 5

ح

حارة الطريق الموصى بها أثناء القيادة 20
حذف جميع المسارات المحفوظة 17
حذف مسار محفوظ فردي 17
حذف مسار نشط 17
حذف نقطة الطريق التالية 17
حذف نقطة بداية جديدة 17
حذف وجهة فردية 16
حفظ المسار 15

ض

حفظ المسار النشط 15
حفظ وجهة 12
زيادة سرعة المحاكاة 18
ضبط ألوان الخريطة 26
ضبط التحذيرات على الخريطة 25
ضبط التكبير وزاوية عرض الخريطة 26
ضبط التنبيهات لنقاط التحذير 25
ضبط التوقيت الصفي 29
ضبط المنطقة الزمنية تلقائياً 29
ضبط المنطقة الزمنية يدوياً 29
ضبط الوحدات والتسقيقات 29
ضبط حقول البيانات على الخريطة 27
ضبط طريقة تخطيط المسار 24
ضبط عرض النهار/الليل على الخريطة 26
ضبط لغة المساعد الصوتي 29
ضبط لغة واجهة المستخدم 29
ضبط مستوى تفاصيل التعليمات الصوتية 25
ضبط مستوى صوت النغمة 24

ع

عرض اقتراحات للتاقتضات 28
عرض الأنفاق 28
عرض التفاف الازدحام المروري على الطرق السريعة 28
عرض الخريطة 19
عرض الخريطة والاتجاه 29
عرض خدمات الطرق السريعة 27
عرض شريط التقدم للمسار 27
عرض لافتات المرور 27
عرض مسار بديل 16
عرض معلومات مفيدة 21
عرض مواقف السيارات بالقرب من الوجهة 28

28	عرض نظرة عامة للتقاطعات
	عرض نقاط الاهتمام بالقرب من مخارج الطرق
27	السريعة
9	عمل اختيارات القائمة

م

20	مناورة القيادة
17	مواصلة الملاحة

ن

27	نظرة عامة تلقائية
----	-------------------