



Porsche Classic

Communication Management | Communication Management Plus

Manuel relatif à la navigation

Références :

99764259100

95564259100

Mode d'emploi version 1.0

Porsche, the Porsche crest, and other marks are registered trademarks of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Reprinting, even of excerpts, or duplication of any type is only permissible with the written authorisation of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

© 2022 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Germany

Équipement et littérature de bord

Du fait du perfectionnement continu du Porsche Classic Communication Management Plus, Porsche se réserve le droit d'apporter des modifications aux équipements et à leur conception technique par rapport aux illustrations et descriptions contenues dans ce manuel. Les variantes d'équipement ne font pas toujours partie de l'équipement de série ou sont fonction de l'équipement spécifique au pays. Pour plus d'informations sur l'installation du Porsche Classic Communication Management Plus, adressez-vous à un partenaire Porsche Classic ou à un centre Porsche. Les dispositions légales en vigueur différant dans certains pays, l'équipement de votre Porsche Classic Communication Management Plus peut diverger de celui indiqué dans la description. Si votre Porsche Classic Communication Management Plus comporte des éléments d'équipement qui ne sont pas décrits ici, votre partenaire Porsche Classic ou un centre Porsche vous informera sur leur fonctionnement et leur entretien.

Pour toute question, suggestion ou idée concernant votre Porsche Classic Communication Management Plus, veuillez contacter :

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Vertrieb Customer Relations
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany

Avertissements et symboles



AVERTISSEMENT

Blessures graves ou mort possible

Le non-respect de toute information de la catégorie « Avertissement » peut avoir pour conséquence des blessures graves ou la mort.

- Les avertissements doivent être impérativement respectés.



Information

Les informations complémentaires sont repérées comme « Information ».

- Consigne d'action à respecter.

1. Consigne d'action en plusieurs étapes successives.

- ▷ Remarque concernant les informations complémentaires.

Structure du manuel d'utilisation

Sommaire



Vue d'ensemble et liste par thème.

▷ Page 4 et suiv.

Consignes de sécurité



Veuillez respecter les consignes de sécurité pour une navigation sans risques.

▷ Page 5 et suiv.

Entrée de la destination



Pour en savoir plus sur les différentes possibilités d'entrée d'une destination.

▷ Page 6 et suiv.

Itinéraires



Pour en savoir plus sur la manière dont les itinéraires peuvent être planifiés via plusieurs points.

▷ Page 12 et suiv.

Mode carte



Pour en savoir plus sur le mode carte.

▷ Page 18 et suiv.

Paramètres de navigation



Pour en savoir plus sur les nombreux paramètres disponibles dans le système de navigation.

▷ Page 21 et suiv.

Liste des mots clés, index



Pour trouver facilement l'information recherchée.

▷ Page 31 et suiv.

Sommaire

Remarques importantes sur l'utilisation et la sécurité routière5

Entrée de la destination6

Aperçu.....	7
Accès à la navigation	8
Effectuer des saisies dans le menu.....	8
Quitter les menus.....	8
Entrée via le clavier.....	8
Options d'entrée d'une adresse.....	9
Entrer une adresse.....	9
Sélectionner un centre-ville comme destination.....	9
Entrée sans adresse complète.....	9
Destinations spéciales	9
Destination à partir de lieux enregistrés	10
Destination à partir de l'historique.....	10
Destination à partir d'itinéraires pré-enregistrés.....	10
Destination via coordonnées	10
Destination à partir de tous les types de destinations.....	11
Destination par l'intermédiaire de la carte.....	11
Enregistrer une destination.....	11

Itinéraires.....12

Aperçu.....	13
Entrer un nouvel itinéraire avec destinations intermédiaires.....	14
Enregistrer l'itinéraire.....	14
Enregistrer l'itinéraire en cours	14
Renommer un itinéraire.....	14
Modifier un itinéraire.....	14
Modifier l'ordre des destinations	14
Effacer une destination individuelle.....	15

Ajouter une destination intermédiaire	15
Éviter certaines parties de l'itinéraire.....	15
Éviter certaines routes sur un itinéraire.....	15
Éviter la section à venir.....	15
Rétablir l'itinéraire initial	15
Interrompre le guidage	16
Poursuivre le guidage.....	16
Effacer la destination intermédiaire suivante	16
Effacer l'itinéraire en cours.....	16
Effacer un itinéraire enregistré.....	16
Effacer tous les itinéraires enregistrés.....	16
Définir un nouveau point de départ	16
Effacer le nouveau point de départ	17
Lancer une simulation d'itinéraire	17
Revenir à la dernière manœuvre	17
Saut avant jusqu'à la prochaine manœuvre.....	17
Interrompre la simulation	17
Augmenter la vitesse de la simulation	17
Mettre fin à la simulation.....	17

Mode carte.....18

Passer en mode carte	19
Affichage pendant le guidage.....	19
Manœuvres de conduite	19
Recommandation de voies de circulation	19
Afficher les informations utiles.....	20

Paramètres de navigation21

Aperçu.....	22
Régler la méthode de planification de l'itinéraire.....	23
Réglage du type de route.....	23
Régler le volume sonore	23
Allumer/couper le bip.....	24
Régler l'exhaustivité des instructions vocales	24
Régler des avertissements pour des points d'alerte	24

Types d'avertissement.....	24
Régler les avertissements sur la carte	25
Régler le zoom et l'inclinaison de la carte	25
Régler le mode jour/nuit de la carte.....	25
Régler les couleurs de la carte	25
Activer ou désactiver afficher des objets en 3D sur la carte.....	26
Activer ou désactiver afficher des symboles de destinations spéciales sur la carte.....	26
Régler les champs de données sur la carte	26
Afficher la barre de progression de l'itinéraire.....	26
Proposer des services autoroutiers	26
Afficher des destinations spéciales à proximité des sorties d'autoroute.....	27
Aperçu automatique	27
Afficher les panneaux de signalisation.....	27
Afficher l'aperçu des croisements	27
Afficher un aperçu des tunnels.....	27
Proposer des aires de stationnement à proximité de la destination	27
Faire des suggestions en cas de déviations	28
Affichage et orientation de la carte.....	28
Régler la langue des énoncés vocaux.....	28
Régler les unités et les formats	28
Réglage automatique de la zone horaire	29
Régler la zone horaire manuellement	29
Régler l'heure d'été	29
Animations du menu.....	29
Démarrer l'assistant de configuration	29
Actualisation des cartes numériques.....	29

Liste des mots clés, index31

Remarques importantes sur l'utilisation et la sécurité routière

Une technique parfaite : la condition de votre sécurité. Des matériaux haut de gamme et une finition exceptionnelle garantissent la longue durée de vie du système Porsche Classic Communication Management Plus. Pour que Porsche Classic Communication Management Plus tienne ses promesses, il nécessite votre attention et un entretien régulier. Ceci est la condition pour que vous puissiez vous fier à votre système Porsche Classic Communication Management Plus, même dans les situations critiques.

Le système Porsche Classic Communication Management Plus est l'unité centrale de commande pour la radio, les fonctions médias, les sources audio externes, les réglages sonores, la navigation et la téléphonie Bluetooth®. Pour ne pas vous mettre en danger, aussi bien vous-même que d'autres personnes, lors de l'utilisation de votre Porsche Classic Communication Management Plus, vous devez respecter les points suivants :

AVERTISSEMENT

Risque d'accident. Suite à une distraction, vous pourriez perdre le contrôle de votre véhicule.

- N'utilisez votre système Porsche Classic Communication Management Plus que si vous pouvez conduire votre véhicule en toute sécurité et si la situation routière le permet. En cas de doute, arrêtez-vous et utilisez Porsche Classic Communication Management Plus pendant l'arrêt du véhicule.

AVERTISSEMENT

Risque d'accident. Le système de navigation est uniquement destiné à assister le conducteur en proposant un itinéraire. Cela ne vous exonère en rien de votre responsabilité en ce qui concerne le respect des règles de la circulation routière et du code de la route, ni des autres règles en vigueur en matière de comportement routier. En tant que conducteur, vous êtes tenu d'évaluer vous-même les événements liés à la circulation routière. Vous êtes seul responsable de la conduite de votre véhicule en toute sécurité.

- Vous devez continuer de prêter attention à la circulation.

Entrée de la destination

Sur les pages qui suivent, vous trouverez des descriptions relatives à l'entrée de la destination dans le système de navigation de Porsche Classic Communication Management Plus, comme par exemple l'entrée de l'adresse ou la navigation vers des destinations spéciales.

Aperçu

Cet aperçu ne remplace pas les descriptions détaillées du Chapitre « Entrée de la destination ». En particulier, il ne remplace pas les consignes de sécurité et les avertissements.



Fig. : Menu principal




Fig. : Entrée de la destination

Qu'est-ce que je veux ?	Que dois-je faire ?
Saisir la destination	► Touche HOME ► Nav ► Nouvel itinéraire ► Adresse ► Pays, Ville ou code postal, Rue ► Sélect. comme destin. ► Lancer navigation.
Sélectionner la dernière destination	► Touche HOME ► Nav ► Nouvel itinéraire ► Historique ► Sélectionner dans la liste.
Saisir une destination spéciale	► Touche HOME ► Nav ► Nouvel itinéraire ► Lieux ► Sélectionner une destination spéciale dans un liste.
Sélectionner la destination directement sur la carte et démarrer immédiatement	► Touche HOME ► Map ► Sélectionner une destination sur la carte ► Sélect. comme destin. ► Lancer navigation.
Stopper le guidage en cours	► Touche HOME ► Nav ► Supprimer l'itinéraire.
Afficher la carte	► Touche HOME ► Map .

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'accident. Le système Porsche Classic Communication Management Plus vous guide à travers la circulation et facilite votre trajet jusqu'à la destination. Si une instruction de conduite recommandée contrevient aux règles de la circulation routière en vigueur, le code de la route s'applique dans tous les cas. La responsabilité pour la sécurité routière incombe toujours au conducteur.

- ▶ Vous devez continuer de prêter attention à la circulation.
- ▶ Et vous devez adapter votre vitesse et votre mode de conduite aux conditions de visibilité, aux conditions météorologiques, de la chaussée et de la circulation.

i Information

Vous pouvez déplacer la carte dans la direction souhaitée à l'intérieur du visual de la carte (mode carte). À cet effet, appuyez sur l'écran tactile avec le doigt et déplacez la carte dans la direction correspondante.

Accès à la navigation

La navigation est lancée automatiquement en arrière-plan lors du démarrage de Porsche Communication Management.

- ▶ Touche **HOME** ► **Nav**  : Démarrage à partir du menu principal
- ▶ Touche **HOME** ► **Map**  : Démarrage en mode carte
- ▶ Touche **NAV** : Démarrage à partir du menu principal (par l'intermédiaire de la navigation)
- ▶ Touche **NAV** : Démarrage en mode carte (par l'intermédiaire d'une source externe, par ex. TUNER)

i Information

Après le démarrage de Porsche Classic Communication Management Plus, la fonction de navigation est disponible au bout de quelques secondes.

Effectuer des saisies dans le menu

Vous pouvez commander les points de menu à l'aide du  sélecteur de droite.

- ▶ Marquer un point de menu en  tournant le sélecteur de droite.
- ▶ Sélectionner le point de menu marqué  en appuyant sur le sélecteur de droite.

Vous pouvez également effectuer la commande via l'écran tactile.

Quitter les menus

- ▶ En appuyant sur la touche **BACK**, vous annulez une commande et accédez au menu supérieur suivant.

Entrée via le clavier

Vous ne devez entrer des lettres et des chiffres que lorsque cela est absolument nécessaire. Vous pouvez taper avec les doigts sur les claviers en mode plein écran. Vous pouvez également utiliser le sélecteur  de droite pour sélectionner des caractères sur le clavier.



Fig. : Entrée via le clavier

- A Champ de saisie
- B Propositions
- C Clavier
- D Effacer le champ de saisie
- E Shift (majuscules/minuscules)
- F Retour à l'étape précédente du menu
- G Commutation lettres/chiffres
- H Touche espace
- I Type de clavier
- J Masquer le clavier
- K Effacer la dernière saisie

i Information

Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation de Porsche Classic Communication Management Plus dans le manuel de l'appareil.

Options d'entrée d'une adresse

Vous pouvez, par ex.

- ▶ entrer la localité ou le CP, la rue et le numéro dans la rue
- ▶ la localité ou le CP et la rue
- ▶ la localité ou le CP et Centre
- ▶ la localité ou le CP, la rue et le croisement



Information

Vous pouvez entrer toutes les localités, rues, codes postaux etc. mémorisés dans la carte numérique.

Cependant les codes postaux ne sont pas disponibles pour certains pays. Le pays et le lieu suffisent à la navigation. Vous pouvez entrer soit une localité, soit un code postal. La rue et le numéro dans la rue complètent l'adresse de destination.

Entrer une adresse

Pour l'entrée générale d'une adresse, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire**.
3. Sélectionner le point de menu **Adresse**.
4. Sélectionner le point de menu **Pays**.
5. Sélectionner le point de menu **Ville ou code postal**.
6. Sélectionner le point de menu **Rue**.

7. Sélectionner le point de menu **n°/intersection**.

8. Sélectionner le bouton de fonction **Sélect. comme destin..**

9. Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation**.

Sélectionner un centre-ville comme destination

Pour entrer le centre-ville d'une ville comme destination, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire**.
3. Sélectionner le point de menu **Adresse**.
4. Sélectionner le point de menu **Pays**.
5. Sélectionner le point de menu **Ville ou code postal**.
6. Sélectionner le point de menu **Allez vers une ville**.
7. Sélectionner le bouton de fonction **Sélect. comme destin..**
8. Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation**.

Entrée sans adresse complète

Vous pouvez également entrer une destination sans adresse complète. Pour ce faire, saisissez toutes les informations disponibles et procédez ensuite comme suit :

1. Sélectionner le bouton de fonction **Sélect. comme destin..**
2. Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation**.

L'itinéraire est calculé sur la base des informations disponibles.

Destinations spéciales

Vous avez la possibilité de sélectionner une destination à partir d'une liste de destinations spéciales disponibles (« Lieux »), comme par ex. stations service, restaurants ou parkings. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire**.
3. Sélectionner le point de menu **Lieux**.
4. Sélectionner la destination spéciale souhaitée par l'intermédiaire du point de menu **Rechercher par nom ou catégorie** ou la sélectionner dans une catégorie.
5. Sélectionner le bouton de fonction **Sélect. comme destin..**

- Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation**.

Information

Lorsque vous souhaitez sélectionner des destinations spéciales sur le lieu de destination ou sur l'itinéraire, veuillez utiliser les fonctions Sur l'itinéraire et À destination.

Destination à partir de lieux enregistrés

Vous avez la possibilité de sélectionner une destination parmi des destinations précédemment enregistrées. Pour ce faire, procéder comme suit :

- Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
- Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire**.
- Sélectionner le point de menu **Lieu enregistré**.
- Sélectionner la destination enregistrée.
- Sélectionner le bouton de fonction **Sélect. comme destin..**
- Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation**.

Information

Vous ne pouvez sélectionner à partir d'une liste de lieux mémorisés que si des lieux ont été pré-mémorisés.

Destination à partir de l'historique

Vous avez la possibilité de sélectionner une destination à partir de destinations précédemment desservies. Pour ce faire, procéder comme suit :

- Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
- Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire**.
- Sélectionner le point de menu **Historique**.
- Sélectionner la destination souhaitée.
- Sélectionner le bouton de fonction **Sélect. comme destin..**
- Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation**.

Destination à partir d'itinéraires pré-enregistrés

Vous avez la possibilité de sélectionner une destination à partir d'itinéraires pré-enregistrés. Pour ce faire, procéder comme suit :

- Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
- Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire**.

- Sélectionner le point de menu **Itinéraires enregistrés**.

- Sélectionner l'itinéraire souhaité.

- Sélectionner le bouton de fonction **Calculer l'itinéraire**.

- Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation**.

Information

Vous ne pouvez sélectionner à partir d'une liste d'itinéraires mémorisés que si des itinéraires ont été pré-enregistrés.

Destination via coordonnées

Vous avez la possibilité de sélectionner une destination en entrant des coordonnées. Pour ce faire, procéder comme suit :

- Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
- Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire**.
- Sélectionner le point de menu **Coordonnées**.
- Entrer la latitude souhaitée.
- Appuyer sur **OK**.
- Entrer la longitude souhaitée.
- Sélectionner le bouton de fonction **Aller!**.

8. Sélectionner le bouton de fonction **Sélect. comme destin..**

9. Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation.**

Destination à partir de tous les types de destinations

Vous avez la possibilité de sélectionner une destination par l'intermédiaire de tous les types de destinations possibles. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire.**
3. Sélectionner le point de menu **Rechercher dans Tout.**
4. Entrer le nom, l'adresse ou la catégorie de la destination recherchée.
5. Sélectionner le bouton de fonction . Une liste de toutes les destinations possibles s'affiche. Les résultats de la recherche s'affichent dans la colonne de droite filtrés par catégorie, comme par ex. dernières destinations.
6. Sélectionner la destination souhaitée. Le lieu s'affiche sur la carte.
7. Sélectionner le bouton de fonction **Sélect. comme destin..**
8. Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation.**

Destination par l'intermédiaire de la carte

Vous avez la possibilité de sélectionner une destination directement sur la carte. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Map** .
2. Sélectionner le point souhaité sur la carte.
3. Sélectionner le bouton de fonction **Sélect. comme destin..**
4. Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation.**

Enregistrer une destination

Pour mémoriser des destinations, procéder comme suit :

1. Entrer la destination souhaitée.
2. Sélectionner le bouton de fonction .
3. Sélectionner le point de menu **Enregistrer la position.**
4. Sélectionner le bouton de fonction .

Itinéraires

Sur les pages qui suivent, vous trouverez des descriptions relatives à l'établissement de l'itinéraire de navigation de Porsche Classic Communication Management Plus, comme par ex. l'entrée de plusieurs destinations intermédiaires ou l'enregistrement d'itinéraires.

Aperçu

Cet aperçu ne remplace pas les descriptions détaillées du Chapitre « Itinéraires ». En particulier, il ne remplace pas les consignes de sécurité et les avertissements.




Fig. : Menu principal



Fig. : Itinéraire avec destinations intermédiaires

Qu'est-ce que je veux ?	Que dois-je faire ?
Entrer un itinéraire avec destinations intermédiaires	► Touche HOME ► Nav A ► Itinéraire multipoint ► Entrer toutes les destinations ► Calculer l'itinéraire ► Lancer navigation.
Mémoriser un itinéraire à étapes	► Touche HOME ► Nav A ► Itinéraire multipoint ► Entrer toutes les destinations ► Calculer l'itinéraire ► Enregistrer l'itinéraire.
Démarrer l'itinéraire mémorisé	► Touche HOME ► Nav A ► Nouvel itinéraire ► Itinéraires enregistrés ► Choisir l'itinéraire dans la liste ► Calculer l'itinéraire ► Démarrer le guidage.
Modifier l'itinéraire	► Touche HOME ► Nav A ► Nouvel itinéraire ► Itinéraires enregistrés ► Sélectionner/Modifier l'itinéraire ► Calculer l'itinéraire ► Lancer navigation.
Effacer l'itinéraire enregistré	► Touche HOME ► Nav A ► Nouvel itinéraire ► Itinéraires enregistrés ► A ► Modifier ► Sélectionner l'itinéraire ► Supprimer .

Entrer un nouvel itinéraire avec destinations intermédiaires

Pour planifier un nouvel itinéraire avec des destinations intermédiaires, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Itinéraire multi-point**.
3. Sélectionner la destination finale.
4. Sélectionner le bouton de fonction **Sélect. comme destin.**
5. Sélectionner le bouton de fonction **Insérer une étape**.
6. Ajouter un point de cheminement.
7. Sélectionner le point de menu **Sélect. comme étape**.
8. Sélectionner le bouton de fonction **Calculer l'itinéraire**.
9. Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation**.

Enregistrer l'itinéraire

Pour enregistrer l'itinéraire, procéder comme suit :

1. Entrer un itinéraire.
2. Sélectionner le point de menu **Calculer l'itinéraire**.

3. Sélectionner le bouton de fonction .

4. Sélectionner le point de menu **Enregistrer l'itinéraire**.

5. Désigner l'itinéraire et sélectionner le bouton de fonction .

Enregistrer l'itinéraire en cours

Pour enregistrer l'itinéraire en cours, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Résumé de l'itinéraire**.
3. Sélectionner le bouton de fonction .
4. Sélectionner le point de menu **Enregistrer l'itinéraire**.
5. Désigner l'itinéraire et sélectionner le bouton de fonction .

Renommer un itinéraire

Pour renommer un itinéraire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire**.
3. Sélectionner le point de menu **Itinéraires enregistrés**.

4. Sélectionner le bouton de fonction .

5. Sélectionner le point de menu **Modifier**.

6. Sélectionner l'itinéraire souhaité.

7. Sélectionner le point de menu **Renommer**.

8. Désigner l'itinéraire et sélectionner le bouton de fonction .

Modifier un itinéraire

Pour modifier un itinéraire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire**.
3. Sélectionner le point de menu **Itinéraires enregistrés**.
4. Sélectionner l'itinéraire souhaité et procéder aux modifications.
5. Sélectionner le bouton de fonction **Calculer l'itinéraire**.
6. Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation**.

Modifier l'ordre des destinations

Vous avez la possibilité de modifier l'ordre des points de cheminement d'un itinéraire planifié. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Itinéraire multi-point**.
3. Sélectionner la destination et les points de cheminement.
4. Sélectionner le point de menu **Déplac. Vers haut** ou **Déplac. Vers bas**.

La destination est déplacée d'une position vers le haut ou vers le bas dans la liste des étapes de l'itinéraire.

Effacer une destination individuelle

Pour effacer séparément des destinations d'un itinéraire planifié, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Itinéraire multi-point**.
3. Sélectionner la destination intermédiaire à effacer.
4. Sélectionner le point de menu **Supprimer**.

Ajouter une destination intermédiaire

Pour ajouter une étape à un itinéraire en cours, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .

2. Sélectionner le point de menu **Ajouter une étape**.
3. Saisir la destination souhaitée.
4. Sélectionner le bouton de fonction **Sélect. comme étape**.
5. Sélectionner le bouton de fonction **Lancer navigation**.

Éviter certaines parties de l'itinéraire

Vous avez la possibilité d'éviter certaines parties de l'itinéraire en cours. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point du menu **Détours et autres options**.
3. Sélectionner le point de menu **Éviter sections spéciales**.
4. Sélectionner la partie souhaitée.
5. Sélectionner le bouton de fonction **Accepter**.

Éviter certaines routes sur un itinéraire

Vous avez la possibilité d'éviter certaines routes sur un itinéraire en cours. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Sélectionner **HOME** ► **Nav** .

2. Sélectionner le point du menu **Détours et autres options**.
3. Sélectionner le point de menu **Éviter une route donnée**.
4. Sélectionner la route souhaitée.
5. Sélectionner le bouton de fonction **Accepter**.

Éviter la section à venir

Vous avez la possibilité d'éviter certaines parties de la section à venir d'un itinéraire en cours. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point du menu **Détours et autres options**.
3. Sélectionner le point de menu **Éviter route devant**.
4. Avec les boutons de fonction **+** ou **-** sélectionner la longueur de la section de l'itinéraire à éviter.
5. Sélectionner le bouton de fonction **Éviter**.

Rétablir l'itinéraire initial

Pour rétablir l'itinéraire initial, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point du menu **Détours et autres options**.

3. Sélectionner le point de menu **Rétablir itin. original.**

4. Appuyer sur **OK**.

Afficher des itinéraires alternatifs

Pour afficher des itinéraires alternatifs pendant un guidage en cours, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav**.

2. Sélectionner le point de menu **Détours et autres options.**

3. Sélectionner le point de menu **Autres itinéraires.**

4. Sélectionner une alternative dans la liste de droite.

5. Sélectionner le bouton de fonction **Sélect.**



Information

Cette fonction est disponible lorsqu'un itinéraire a été calculé ou lorsqu'un guidage est en cours.

Interrompre le guidage

Pour interrompre le guidage en cours, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav**.

2. Sélectionner le bouton de fonction **II**.

Poursuivre le guidage

Pour poursuivre le guidage en cours, sélectionner **Guidage en continu.**

Effacer la destination intermédiaire suivante

Pour effacer l'itinéraire en cours, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav**.

2. Sélectionner le point de menu **Supprimer étape** et confirmer à nouveau.

Effacer l'itinéraire en cours

Pour effacer une étape, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav**.

2. Sélectionner le point de menu **Supprimer l'itéraire.**

3. Appuyer sur **OK**.

Effacer un itinéraire enregistré

Pour effacer un itinéraire enregistré, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav**.

2. Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire.**

3. Sélectionner le point de menu **Itinéraires enregistrés.**

4. Sélectionner le bouton de fonction **↵**.

5. Sélectionner le point de menu **Modifier.**

6. Sélectionner l'itinéraire souhaité.

7. Sélectionner le point de menu **Terminé.**

Effacer tous les itinéraires enregistrés

Pour effacer les itinéraires enregistrés, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav**.

2. Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire.**

3. Sélectionner le point de menu **Itinéraires enregistrés.**

4. Sélectionner le bouton de fonction **↵**.

5. Sélectionner le point de menu **Modifier.**

6. Sélectionner le bouton de fonction **↵**.

7. Sélectionner le point de menu **Supprimer tout.**

Définir un nouveau point de départ

Pour définir un point de départ de l'itinéraire différent de la position actuelle du GPS, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav**.

2. Sélectionner le point de menu **Itinéraire multi-point**.
3. Sélectionner le point de menu **Position GPS actuelle**.
4. Sélectionner le point de menu **Définir point départ**.
5. Appuyer sur **OK**.
6. Entrer le point de départ souhaité.
7. Sélectionner le point de menu **Définir point départ**.
8. Sélectionner le bouton de fonction **Calculer l'itinéraire**.

Effacer le nouveau point de départ

Pour rétablir la position actuelle du GPS comme point de départ, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Itinéraire multi-point**.
3. Sélectionner un point de départ.
4. Sélectionner le point de menu **Suppr. point de départ**.
5. Appuyer sur **OK**.

Lancer une simulation d'itinéraire

Cette fonction permet d'afficher la simulation d'un itinéraire.

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Nouvel itinéraire**.
3. Saisir la destination par le moyen souhaité.
3. Sélectionner le point de menu **Sélect. comme destin..**
4. Sélectionner le bouton de fonction .
5. Sélectionner le point de menu **Simulation**.



Information

Avant de pouvoir simuler un itinéraire, celui-ci doit avoir été calculé. Une simulation peut également être effectuée pendant un guidage en cours :

- Touche **NAV** ► **Résumé de l'itinéraire** ►  ► **Simulation**.

Revenir à la dernière manœuvre

- Sélectionner le bouton de fonction .

Saut avant jusqu'à la prochaine manœuvre

- Sélectionner le bouton de fonction .

Interrompre la simulation

- Sélectionner le bouton de fonction .

Augmenter la vitesse de la simulation

- **Sélectionner 1 fois**. La vitesse de la simulation est multipliée par quatre, huit ou seize.

Mettre fin à la simulation

- Sélectionner le bouton de fonction .

Mode carte


Sur les pages qui suivent vous trouverez des descriptions relatives aux informations importantes du mode carte de Porsche Classic Communication Management Plus.

Passer en mode carte

Pour passer au mode carte de la navigation, vous disposez des options suivantes :

1. Appuyer sur **HOME**.
2. Sélectionner le bouton de fonction **Map** .

Affichage pendant le guidage




A B C D

Fig. : Affichage pendant le guidage vers la destination

- A** L'heure estimée d'arrivée à destination
- B** Le temps de parcours actuel jusqu'à la destination
- C** La distance actuelle jusqu'à la destination
- D** La position actuelle du véhicule

Manœuvres de conduite




A B C

Fig. : Manœuvres de conduite

- A** La prochaine manœuvre à effectuer et la distance jusqu'à celle-ci
- B** La deuxième manœuvre à effectuer
- C** La prochaine rue ou la prochaine localité

Le symbole de la deuxième manœuvre à effectuer (en haut à gauche) vous informe sur le type de manœuvre à effectuer, par ex. tourner à droite. Une autre manœuvre, à effectuer peu après la première, s'affiche à l'aide d'un symbole plus petit (à droite à côté).

Recommandation de voies de circulation



A B

Fig. : Recommandation de voies de circulation

- A** Les voies de circulation non recommandées
- B** Les voies de circulation recommandées

Lorsque la carte numérique contient les données correspondantes, le système Porsche Classic Communication Management Plus peut afficher des recommandations de voies de circulation pour les manœuvres de conduite à venir. Les recommandations de voies de circulation s'affichent à l'aide de petites flèches situées en bas de la carte. La voie de circulation recommandée est mise en évidence.




Fig. : Recommandation de voies de circulation

A La voie de circulation recommandée

B La voie de circulation non recommandée

Lorsque des informations supplémentaires sont disponibles, les flèches sont remplacées par des panneaux de signalisation routière. Les panneaux de circulation indiquent les destinations possibles et le numéro de la route à laquelle la voie recommandée conduit. Pendant un guidage en cours, les panneaux de signalisation qui conduisent à la voie de circulation recommandée sont mis en évidence.

Afficher les informations utiles

Le logiciel de navigation fournit des informations complémentaires utiles, comme par ex. des informations sur le pays. Pour les afficher, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Informations utiles**.
3. Sélectionner parmi les informations suivantes :

- **Où suis-je** : affiche la position actuelle du véhicule.
- **Aide proche** : affiche les catégories prééglées, par ex. les garages à proximité.
- **Infos sur le pays** : affiche des informations sur le pays sélectionné, par ex. les limitations de
- **Lever/coucher du soleil** : Affiche l'heure du lever et du coucher du soleil à l'emplacement actuel du véhicule.
- **Informations GPS** : affiche des informations sur la force du signal GPS et la position du satellite.

Paramètres de navigation

Sur les pages qui suivent, vous trouverez des descriptions sur les nombreuses possibilités de réglage que permet la navigation par l'intermédiaire de Porsche Classic Communication Management Plus, comme par ex. les réglages sonores, l'affichage de messages ou des adaptations régionales.

Aperçu

Cet aperçu ne remplace pas les descriptions détaillées du Chapitre « Paramètres de navigation ». En particulier, il ne remplace pas les consignes de sécurité et les avertissements.



Fig. : Réglages




Fig. : Réglages de l'itinéraire

Qu'est-ce que je veux ?	Que dois-je faire ?
Régler la méthode de planification de l'itinéraire	► Sélectionner la touche HOME ► Nav A ► Paramètres ► Préférences itinéraire ► Mode de calcul de l'itinéraire ► Rapide, Facile, Court ou Vert.
Réglage du type de route	► Sélectionner la touche HOME ► Nav A ► Paramètres ► Préférences itinéraire ► Case à cocher Auto-routes ☒ , Route à abonnement , Routes à péage ☒ ou Plus d'options.
Réglage des avertissements	► Sélectionner la touche HOME ► Nav A ► Paramètres ► Avertissements ► Sélectionner l'option souhaitée.
Réglage de l'écran de navigation	► Avec la touche HOME ► Nav A ► Paramètres ► Vue de navigation ► sélectionner les options souhaitées.
Appeler l'état de la carte	► Avec la touche HOME ► Nav A ► À propos de ► Contenu ► Cartes ► Sélectionner le pays souhaité.

Régler la méthode de planification de l'itinéraire

Pour régler les paramètres de planification de l'itinéraire, comme par exemple, le plus rapide ou le plus court, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Préférences itinéraire**.
4. Sélectionner le point de menu **Mode de calcul de l'itinéraire**.
5. Sélectionner le réglage souhaité :
 - **Rapide** : Le système Porsche Classic Communication Management Plus calcule l'itinéraire qui prend le minimum de temps.
 - **Facile** : Porsche Classic Communication Management Plus calcule l'itinéraire correspondant au trajet le plus facile, par ex. avec le moins de manœuvres de virage possible.
 - **Court** : Porsche Classic Communication Management Plus calcule l'itinéraire correspondant au trajet le plus court.
 - **Vert** : Porsche Classic Communication Management Plus calcule l'itinéraire correspondant au trajet le plus économique.

Réglage du type de route

Vous avez la possibilité de prendre en compte ou d'exclure certains types de routes lors du calcul de l'itinéraire. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Préférences itinéraire**.
4. Activer ou désactiver la case à cocher  souhaitée :
 - **Autoroutes** : Lorsque cette fonction est activée, les autoroutes sont prises en compte lors du calcul de l'itinéraire.
 - **Route à abonnement** : Lorsque cette fonction est activée, les routes soumises à des frais d'utilisation en fonction de la durée sont prises en compte lors du calcul de l'itinéraire.
 - **Routes à péage** : Lorsque cette fonction est activée, les routes soumises à des frais en fonction de la distance sont prises en compte lors du calcul de l'itinéraire.
 - **Ferry** : Lorsque cette fonction est activée, les car-ferries sont pris en compte lors du calcul de l'itinéraire.
 - **Auto-trains** : Lorsque cette fonction est activée, les trains avec chargement de voitures sont pris en compte lors du calcul de l'itinéraire.
 - **Voies de covoiturage** : Lorsque cette fonction est activée, les routes Voies de covoiturage sont prises en compte lors du calcul de l'itinéraire.

- **Chemins de terre** : Lorsque cette fonction est activée, les routes non stabilisées sont prises en compte lors du calcul de l'itinéraire.

Régler le volume sonore

Pour régler le volume des signaux sonores et des instructions vocales, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Son**.
4. Sélectionner la fonction souhaitée et régler le volume sonore :
 - **Mode silencieux**
 - **Voix** : Réglage du volume sonore des instructions vocales.
 - **Alerte** : Réglage du volume des avertissements sonores.
 - **Ding** : Réglage du volume sonore du signal d'alerte. Le signal d'alerte retentit avant les instructions de navigation.
 - **Touche** : Réglage du bip des touches.

Allumer/couper le bip

Pour activer ou désactiver le bip, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Son**.
4. Activer ou désactiver la case ☒ à cocher souhaitée :
 - **Instructions vocales** : Lorsque cette fonction est activée, des instructions vocales sont émises.
 - **Annoncer une manœuvre longtemps à l'avance** : Lorsque cette fonction est activée, le système Porsche Classic Communication Management Plus annonce une manœuvre à venir plus tôt qu'avec le réglage standard. Lorsque cette fonction est désactivée, l'instruction n'est donnée que peu avant la manœuvre à venir.

Régler l'exhaustivité des instructions vocales

Pour régler l'étendue des instructions vocales, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Son**.
4. Sélectionner le point de menu **Niveau de verbosité**.

5. Sélectionner la fonction souhaitée :

- **Haut** : Les instructions vocales sont émises une fois juste avant la prochaine manœuvre.
- **Moyen** : Les instructions vocales sont émises à l'approche de la prochaine manœuvre et juste avant.
- **Bas** : Les instructions vocales sont émises à distance relativement importante de la prochaine manœuvre et juste avant.



Information

Des divergences sont possibles entre les cartes et la situation réelle du trafic.

Régler des avertissements pour des points d'alerte

Un point d'alerte est un lieu situé sur le trajet exigeant une attention particulière, par ex. les abords d'une école. Le système Porsche Classic Communication Management Plus émet un avertissement lorsque vous vous approchez de ce lieu. Pour activer/désactiver cette fonction, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Avertissements**.
4. Sélectionner le point de menu **Points d'alerte**.
5. Activer ou désactiver **Avertissements au point d'alerte** ☒.



Information

Cette fonction n'est pas autorisée dans tous les pays et régions. Veuillez respecter les dispositions légales du pays dans lequel vous séjournez.

Types d'avertissement

Pour définir les types de lieux dans lesquels des avertissements doivent être émis, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Avertissements**.
4. Sélectionner le point de menu **Points d'alerte**.
5. Sélectionner le point de menu **Types d'alerte**.
6. Sélectionner le type d'avertissement, par ex. **Passage à niveau**, **Caserne de pompiers** ou **Poste de péage**.



Information

La fonction **Avertissement à des points d'alerte** doit être activée pour pouvoir procéder aux réglages.

Régler les avertissements sur la carte

Lorsque cette fonction est activée, les avertissements s'affichent sur la carte.

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Avertissements**.
4. Sélectionner le point de menu **Panneaux de signalisation**.
5. Activer la case à cocher **Panneau routier** ☒ et sélectionner les options souhaitées.
6. Sélectionner les panneaux de signalisation souhaités.
7. Sélectionner le point de menu **Type d'avertissement**.
8. Définir le réglage souhaité.
9. Sélectionner le point de menu **Distance**.
10. Définir la distance souhaitée.

Information

Les options avertissent de certaines situations routières particulières, par ex. virages serrés (Virages et courbes), fins de voie, interdictions de dépasser (voies et dépassements), croisements dangereux (circulation et croisements) ou d'autres situations dangereuses dans des lieux donnés (Alertes générales).

Régler le zoom et l'inclinaison de la carte

Pour régler l'inclinaison de la carte, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.
4. Sélectionner le point de menu **Apparence de la carte**.
5. Sélectionner le point de menu **Point de vue**.
6. Sélectionner le réglage souhaité
 - **Éloigné**,
 - ou –
 - **Normal**,
 - ou –
 - **Proche**.

Régler le mode jour/nuit de la carte

Pour régler le mode jour/nuit de la carte, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.

4. Sélectionner le point de menu **Apparence de la carte**.
5. Sélectionner le point de menu **Mode couleur**.
6. Sélectionner le réglage souhaité
 - **Automatique**,
 - ou –
 - **Jour**,
 - ou –
 - **Nuit**.

Régler les couleurs de la carte

Pour régler les couleurs de la carte, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.
4. Sélectionner le point de menu **Apparence de la carte**.
5. Sélectionner les points de menu **Couleurs de la carte de jour** ou **Couleurs de la carte de nuit**.
6. Sélectionner la couleur souhaitée à l'aide des flèches.

Activer ou désactiver afficher des objets en 3D sur la carte

Pour afficher des objets en 3D sur la carte, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.
4. Sélectionner le point de menu **Apparence de la carte**.
5. Sélectionner les cases à cocher **Monuments**, **Bâtiments** ou **Terrain en 3D** . Les objets en 3D suivants sont disponibles :
 - **Monuments** : Représentation en 3D d'objets voyants ou connus
 - **Bâtiments** : Représentation en 3D des bâtiments d'une ville
 - **Terrain en 3D** : Représentation en 3D du terrain environnant

Activer ou désactiver afficher des symboles de destinations spéciales sur la carte

Pour afficher des symboles de destinations spéciales sur la carte, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.

3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.
4. Sélectionner le point de menu **Apparence de la carte**.
5. Activer la case à cocher **Sélect. les lieux marqués** .
6. Sélectionner le point de menu **Choisir catég. à afficher**.
7. Sélectionner la catégorie de destination spéciale souhaitée, comme par ex. **Magasins/Boutiques** et autres.

Régler les champs de données sur la carte

Vous avez la possibilité de définir les informations affichées sur la carte. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.
4. Sélectionner le point de menu **Champs de données**.
5. Sélectionner **Premier**, **Deuxième**, **Troisième** ou **Sans itinéraire**.

6. Sélectionner le réglage souhaité, comme par ex. **Heure d'arrivée à l'étape**, **Distance à l'étape** et autres.

Afficher la barre de progression de l'itinéraire

Pour afficher la position du véhicule de manière simplifiée sur l'itinéraire, la barre de progression de l'itinéraire peut être activée. Pour activer/désactiver cette fonction, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.
4. Activer ou désactiver la case à cocher **Barre de progression itinéraire** .

Proposer des services autoroutiers

Cette fonction permet d'afficher des informations, par ex. les stations service pendant un trajet sur l'autoroute.

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.
4. Activer ou désactiver la case à cocher **Proposer des services autoroute** .

Afficher des destinations spéciales à proximité des sorties d'autoroute

Cette fonction vous permet de définir les catégories de destinations spéciales qui s'affichent sur la carte à proximité des sorties d'autoroute. Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.
4. Sélectionner le point de menu **Services affichés**.
5. Sélectionner la catégorie de destinations spéciales à modifier.
6. Sélectionner la sous-catégorie.
7. Sélectionner le point de menu **Sélect..**

Aperçu automatique

Cette fonction facilite l'identification de la manœuvre à venir par le biais d'une modification de la section de la carte et de l'angle de vue. Pour activer/désactiver cette fonction, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.

4. Activer ou désactiver la case à cocher **Vue d'ensemble automatique** .

Afficher les panneaux de signalisation

Cette fonction permet d'afficher les voies de circulation à l'aide de panneaux de signalisation. Pour activer/désactiver cette fonction, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.
4. Activer ou désactiver la case à cocher **Panneaux** .

Afficher l'aperçu des croisements

Lorsque la carte numérique contient ce type de données, une vue en 3D s'affiche à l'approche d'une sortie d'autoroute ou d'un croisement complexe. Pour activer/désactiver la fonction, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.
4. Activer ou désactiver la case à cocher **Vue du carrefour** .

Afficher un aperçu des tunnels

Cette fonction permet d'afficher un aperçu du tunnel lors de la traversée d'un tunnel. Pour activer/désactiver cette fonction, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.
4. Activer ou désactiver la case à cocher **Vue tunnel** .

Proposer des aires de stationnement à proximité de la destination

Par l'intermédiaire de cette fonction, le système Porsche Classic Communication Management Plus propose des places de stationnement à proximité de la destination. Pour activer/désactiver cette fonction, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME ► Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Vue de navigation**.
4. Activer ou désactiver la case à cocher **Proposer destination avec parking** .

Faire des suggestions en cas de déviations

Par l'intermédiaire de cette fonction, le système Porsche Classic Communication Management Plus propose des destinations spéciales à proximité de la sortie de l'autoroute ou des sections évitables (par ex. routes à péage) lorsque vous déviez de l'itinéraire calculé sur l'autoroute. Pour activer/désactiver cette fonction, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Réglages**.
3. Sélectionner le point de menu **Écran de navigation**.
4. Activer ou désactiver la case à cocher **Propositions conseils lors de détour** ☒.

Affichage et orientation de la carte

Pour régler l'affichage et l'orientation de la carte, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le bouton de fonction **3D, 2D** ou .

- **Carte 3D orientée dans le sens de la marche** : Le visuel de la carte est légèrement incliné et tourne dans le sens de la marche.
- **Carte 2D orientée dans le sens de la marche** : Le visuel de la carte prend une perspective à vol d'oiseau et tourne dans le sens de la marche.

- **Carte 2D orientée au nord** : Le visuel de la carte prend une perspective à vol d'oiseau. La carte ne tourne pas dans le sens de la marche. Le nord est toujours en haut.

Régler la langue de l'interface utilisateur

Information

La modification de la langue du menu dans le système de navigation a lieu de manière centralisée via le menu de réglage général du système Porsche Classic Communication Management Plus.

Après la modification de la langue du menu, la navigation redémarre.

Régler la langue des énoncés vocaux

Pour modifier la langue des énoncés vocaux, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Région**.
4. Sélectionner le point de menu **Langue vocale**.
5. Régler la langue et le locuteur souhaités.

Régler les unités et les formats

Pour modifier les unités utilisées dans la navigation, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Région**.
4. Sélectionner le point de menu **Unités et formats**.
5. Sélectionner l'unité ou le format souhaité
 - **Distance,**
 - **ou –**
 - **Consommation de carburant,**
 - **ou –**
 - **Poids,**
 - **ou –**
 - **Format heure,**
 - **ou –**
 - **Format de date,**
 - **ou –**
 - **Séparateurs de dates,**
 - **ou –**
 - **Format des coordonnées.**
6. Procéder à la modification souhaitée.

Réglage automatique de la zone horaire

Pour adapter automatiquement la zone horaire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Région**.
4. Sélectionner le point de menu **Fuseau horaire**.
5. Sélectionner **Fuseau horaire automatique**.

Régler la zone horaire manuellement

Pour adapter manuellement la zone horaire, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Région**.
4. Sélectionner le point de menu **Fuseau horaire**.
5. Sélectionner le point de menu **Fuseau horaire manuel**.
6. Sélectionner le point de menu **Zone horaire**.
7. Fixer la valeur souhaitée.

Régler l'heure d'été

Pour activer/désactiver l'heure d'été, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Région**.
4. Sélectionner le point de menu **Fuseau horaire**.
5. Sélectionner le point de menu **Régler la zone horaire manuel**.
6. Activer/désactiver la case à cocher **Heure d'été** .

Animations du menu

Pour activer/désactiver les animations du menu, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner le point de menu **Affichage**.
4. Activer/désactiver la case à cocher **Animations des menus** .

Démarrer l'assistant de configuration

L'assistant de configuration vous permet d'adapter vos réglages de base, comme par ex. la langue, le format de l'heure et d'autres unités en fonction de votre région. Pour démarrer l'assistant de configuration, procéder comme suit :

1. Sélectionner la touche **HOME** ► **Nav** .
2. Sélectionner le point de menu **Paramètres**.
3. Sélectionner **Aassistant configuration**. L'assistant de configuration démarre et effectue la configuration.

Actualisation des cartes numériques

Un guidage optimal de la navigation n'est possible que sur la base de données cartographiques actualisées. L'actualisation des données cartographiques a lieu moyennant l'achat d'un support de données (carte MicroSDHC) avec de nouvelles cartes. Remplacez ensuite la carte MicroSDHC présente dans la fente « MAP » par une nouvelle carte. Concernant la disponibilité de cartes actuelles, veuillez vous adresser à votre Centre Porsche.

Liste des mots clés, index

A

Accès à la navigation	8
Activer ou désactiver afficher des objets en 3D sur la carte	26
Activer ou désactiver afficher des symboles de destinations spéciales sur la carte	26
Actualisation des cartes numériques	29
Affichage et orientation de la carte	28
Affichage pendant le guidage	19
Afficher des destinations spéciales à proximité des sorties d'autoroute	27
Afficher la barre de progression de l'itinéraire	26
Afficher l'aperçu des croisements	27
Afficher les informations utiles	20
Afficher les panneaux de signalisation	27
Afficher un aperçu des tunnels	27
Ajouter une destination intermédiaire	15
Allumer/couper le bip	24
Animations du menu	29
Aperçu automatique	27
Augmenter la vitesse de la simulation	17

D

Définir un nouveau point de départ	16
Démarrer l'assistant de configuration	29
Destination à partir de l'historique	10
Destination à partir de lieux enregistrés	10
Destination à partir de tous les types de destinations	11
Destination à partir d'itinéraires pré-enregistrés	10
Destination par l'intermédiaire de la carte	11
Destinations spéciales	9
Destination via coordonnées	10

E

Effacer la destination intermédiaire suivante	16
Effacer le nouveau point de départ	17
Effacer l'itinéraire en cours	16
Effacer tous les itinéraires enregistrés	16
Effacer une destination individuelle	15
Effacer un itinéraire enregistré	16
Effectuer des saisies dans le menu	8
Enregistrer l'itinéraire	14
Enregistrer l'itinéraire en cours	14
Enregistrer une destination	11
Entrée de la destination	6
Entrée sans adresse complète	9
Entrée via le clavier	8
Entrer une adresse	9
Entrer un nouvel itinéraire avec destinations intermédiaires	14
Éviter certaines parties de l'itinéraire	15
Éviter certaines routes sur un itinéraire	15
Éviter la section à venir	15

F

Faire des suggestions en cas de déviations	28
--	----

I

Interrompre la simulation	17
Interrompre le guidage	16
Itinéraires	12

L

Lancer une simulation d'itinéraire	17
--	----

M

Manœuvres de conduite	19
Mettre fin à la simulation	17
Mode carte	18
Modifier l'ordre des destinations	14
Modifier un itinéraire	14

O

Options d'entrée d'une adresse	9
--------------------------------------	---

P

Paramètres de navigation	21
Passer en mode carte	19
Poursuivre le guidage	16
Proposer des aires de stationnement à proximité de la destination	27
Proposer des services autoroutiers	26

Q

Quitter les menus	8
-------------------------	---

R

Recommandation de voies de circulation	19
Réglage automatique de la zone horaire	29
Réglage du type de route	23
Régler des avertissements pour des points d'alerte	24
Régler la langue des énoncés vocaux	28
Régler la méthode de planification de l'itinéraire	23
Régler la zone horaire manuellement	29
Régler le mode jour/nuit de la carte	25
Régler les avertissements sur la carte	25
Régler les champs de données sur la carte	26
Régler les couleurs de la carte	25
Régler les unités et les formats	28
Régler le volume sonore	23
Régler l'exhaustivité des instructions vocales	24
Régler le zoom et l'inclinaison de la carte	25
Régler l'heure d'été	29
Remarques importantes sur l'utilisation et la sécurité routière	5
Renommer un itinéraire	14
Rétablir l'itinéraire initial	15
Revenir à la dernière manœuvre	17

S

Saut avant jusqu'à la prochaine manœuvre	17
Sélectionner un centre-ville comme destination	9

T

Types d'avertissement	24
-----------------------------	----