

# PORSCHE

中级保养 ( 中国\* )

911 (991)

自 2015 年款起

车辆识别编号 \_\_\_\_\_

针对以下订购号  
的操作说明

中级保养

达到 30000、90000、150000、210000 km / 18000、54000、90000、126000 英里时的中级保养

(人工操作: 03 14 00..)

有关具体保养任务的说明, 请参见 PIWIS 信息系统《车间手册》

信息: 如果还未达到定期保养的里程数, 则经过 2、6、10...年后必须进行中级保养。

“检查”一词包括所有必需的后续工作, 如调节、重新调节、校正和加满, 但不包括维修、更换和翻新零件或总成。

✓

電子裝置	
前擋玻璃雨刷/清洗系統, 頭燈清潔系統: 檢查功能	
喇叭: 檢查功能	
輪胎: 檢查胎壓 (TPM)	
診斷系統: 讀取故障記憶體; 重設保養間隔	
檢查煞車蹄的促動器 (僅限 Turbo / Turbo S)	
車輛內部	
微粒過濾器: 更換過濾器元件	
行李廂	
檢查前蓋鎖和前蓋的安全鉤, 確保皆牢固且正常運作	
更換進氣口預先過濾器	
前擋玻璃雨刷/清洗系統: 檢查液位; 檢查車窗清潔劑並根據季節檢查防凍劑; 僅可使用 Porsche 核准的前擋玻璃清潔劑	
車輛外部	
以添加劑 [Porsche 的 Keropur; 零件號碼 000 043 206 89 (僅適用中國)] 與油箱中的燃油混合	
檢查雨刷片	
所有頭燈: 檢查調整	
散熱器和進氣口: 目視檢查是否有外界污染物或堵塞	
車輛底部	
排放引擎機油	
輪胎: 檢查狀況	
煞車管路: 目視檢查有無損壞、線路是否正確配置以及是否腐蝕	
煞車軟管: 目視檢查有無損壞	
煞車系統: 檢查煞車來令片和煞車盤是否磨損 (不拆下車輪)	
驅動軸: 目視檢查防護套是否洩漏和損壞	
引擎室	
更換機油芯	
充填引擎機油	
節流閥外殼: 清潔內側 (僅限中國)	
冷卻水: 檢查液位和防凍劑	
PDCC: 檢查液位	

\* 有关国家/地区配置, 请参见 A、B 和 C 市场的综述

# PORSCHE

中级保养 ( 中国\* )

911 (991)

自 2015 年款起

车辆识别编号 \_\_\_\_\_

针对以下订购号  
的操作说明

--

每 2 年进行一次附加保养

(人工操作: 03 51 00..)

更換煞車油 (限用 Porsche 原廠煞車油)	
--------------------------	--

製作長效保證狀況報告	
------------	--

輪胎密封複合物 : 檢查使用期限並視需要更換	
------------------------	--

传动皮带的额外保养

(人工操作: 03 60 00..)

每 60,000 km/40,000 mls 或每 4 年檢查一次驅動皮帶	
---------------------------------------	--

每 150,000 km/100,000 mls 或每 10 年檢查一次驅動皮帶	
--	--

每 240,000 km/160,000 mls 或每 16 年檢查一次驅動皮帶	
--	--

活顶的额外保养

每 30000 km / 18000 英里或每 2 年进行一次

(人工操作: 03 70 00..)

維修和保養敞篷車頂	
-----------	--

火花塞的额外保养

每 20000 km / 12000 英里或每 2 年进行一次

(人工操作: 03 81 00..)

更換火星塞	
-------	--

每 90000 km ( 54000 英里 ) 或每 4 年进行一次额外保养

(人工操作: 03 83 00..)

更換 PDCC 儲液瓶	
-------------	--

更換引擎皮帶	
--------	--

控制的四輪驅動 : 更換機油	
----------------	--

每 120000 km ( 72000 英里 ) 或每 4 年进行一次额外保养

(人工操作: 03 85 00..)

附屬元件固定座和底盤 : 目視檢查所有橡膠支架和防塵套是否損壞	
---------------------------------	--

每 180000 km ( 108000 英里 ) 或每 12 年进行一次额外保养

(人工操作: 03 88 00..)

手排變速箱 : 更換機油	
--------------	--

四輪最終驅動 : 更換機油	
---------------	--

PDK 變速箱 : 更換變速箱油	
------------------	--

PDK 變速箱 : 更換離合器油	
------------------	--

車頂的附加保養

每 30000 km / 18000 英里或每 2 年进行一次

(人工操作: 03 71 00..)

維修和保養 Targa 車頂	
----------------	--

签名 ( 技师 ) : \_\_\_\_\_

试驾 :

遙控器、前座、電子駐煞車和腳煞車 (即作動行程)、引擎、離合器、轉向、變速箱、停車輔助、定速控制、PSM 開關、	
--	--

PASM 開關、Sport 開關、跑車排氣系統、車門後視鏡摺疊功能、暖氣、空調和儀錶 : 檢查功能	
---	--

機油、液體 : 目視檢查是否洩漏	
------------------	--

签名 ( 最终检查 ) : \_\_\_\_\_

保时捷中心