

## 中等保养 (中国) 911 GT3 (997) 自 2010 年款起

针对以下工单号的  
操作说明:

车辆识别号 \_\_\_\_\_

--

**中等保养**

当行驶里程达到 **20,000、60,000、100,000、140,000 等公里时**

(人工操作 03 14 00 ..)

有关各种车型的说明，请参见《技术手册》

**注释：** 如果还未达到定期保养的里程数，则经过 2、6、10.....年后必须进行中等保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作，如调节、重新调节、校正和加满，但不包括修理、更换和翻新零件或总成。

✓

**将燃油箱内的燃油与添加剂（由保时捷提供的 Keropur，零件号 000 043 206 89）混合**

诊断系统：读取故障记忆；重置保养间隔

更换发动机机油和机油滤清器（请遵循针对 911 GT3 的机油更换服务计划）

车辆底部和发动机舱：目视检查是否存在泄漏（机油和液体）和擦伤（管路和软管）

车底护板：目视检查是否完整、安装是否牢固及有无损坏

冷却液软管：检查状况

散热器和进气口：目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况

冷却液：检查液位和防冻液

**微粒过滤器：更换滤芯**

制动软管和管路：目视检查是否有泄漏和损坏、管路连接是否正确以及是否有腐蚀

驱动轴：目视检查防尘套是否有泄漏和损坏

**更换后桥防侧倾杆支座**

轮胎：检查状况和轮胎气压

检查门锁、盖锁和前盖安全钩，以确保其牢固并能正常使用

车辆照明：检查工作情况

**所有前照灯：检查调节**

**喇叭：检查工作情况**

挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗系统：检查液位和喷嘴调节，

检查车窗清洁剂或防冻液（视季节而定）；检查雨刮片

电气设备、警示灯和指示灯：检查工作情况

**蓄电池：检查功能状态和液位**

更换火花塞：请参见“附加保养”

转后页

# PORSCHE

## 中等保养 (中国) 911 GT3 (997) 自 2010 年款起

车辆识别号 \_\_\_\_\_

针对以下工单号的  
操作说明:

--

**火花塞的附加保养**  
(人工操作 03 81 00 ..)

✓
---

更换 911 GT3 的火花塞	每行驶 20,000 公里或每 2 年	
-----------------	---------------------	--

**每行驶 160,000 公里或每 12 年进行一次附加保养**  
(人工操作 03 86 00 ..)

手动变速箱: 更换机油		
-------------	--	--

**每 2 年**

编制 10 年车身防腐腐蚀保修状态报告		
更换制动液		

**每 4 年**

更换补胎剂		
-------	--	--

**4 年后每 2 年**

检查轮胎气压监控系统蓄电池		
---------------	--	--

**4 年、8 年、10 年后每 2 年**

目视检查安全气囊单元		
辅助装置支座和悬架: 目视检查所有橡胶支座和防尘套是否有损坏		

签名 (技师): \_\_\_\_\_

**路试:**

遥控、前排座椅、脚制动器和手制动器 (还有作用行程)、发动机、离合器、转向、变速箱、巡航定速控制系统、TC 开关、PASM 开关、“Sport” (运动) 开关、暖风、空调和仪表: 检查工作情况		
机油、液体: 目视检查是否有泄漏		

签名 (最终检查): \_\_\_\_\_