

保养（中国）
911 GT2 (997)
 自 2009 年款起

车辆识别号 _____

订单号的操作说明

保养

当行驶里程达到 **40,000、80,000、120,000、160,000** 等公里时
 （人工操作 03 16 00 ..）

有关各种车型的说明，请参见《技术手册》

注意： 如果还未达到定期保养的里程数，则经过 4、8、12.....年后必须进行保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作，如调节、重新调节、校正和加满，但不包括修理、更换和翻新零件或总成。	✓
将燃油箱内的燃油与添加剂（由 Porsche 提供的 Keropur，零件号 000 043 206 89）混合	
诊断系统：读取故障记忆；重置保养间隔	
更换发动机机油和机油滤清器（请遵循针对 911 GT2 的机油更换服务计划）	
检查传动带	
车辆底部和发动机舱：目视检查是否存在泄漏（机油和液体）和擦破处（管路和软管） 车身底板：目视检查是否完整、安装是否牢固及是否损坏	
冷却液软管：检查状况 散热器和进气口：目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况 冷却液：检查液位和防冻液	
空气滤清器：更换滤芯	
空调滤芯：更换滤芯	
燃油系统：目视检查是否存在损坏、走线是否正确及线路连接是否牢固	
手制动器：检查手制动器杆的自由间隙	
制动系统：目视检查制动片和制动盘是否磨损	
制动软管和管路：目视检查是否存在泄漏、损坏、走线是否正确以及是否存在腐蚀	
转向机：目视检查防尘套的损坏情况 横拉杆接头：检查间隙和防尘套	
轴接头：检查间隙并目视检查防尘套是否有损坏	
检查前轴和后轴传动装置调节系统的螺纹连接是否可靠	
驱动轴：目视检查防尘套是否有泄漏和损坏	
排气系统：目视检查是否有泄漏和损坏，检查发动机支座	
废气活门控制盒：检查工作情况	
轮胎：检查状况和轮胎压力	
检查门锁、盖锁和前盖安全钩，以确保它们安全可靠并且功能正常	
安全带：检查工作情况和状况	
车辆照明：检查工作情况 所有前照灯：检查调节 喇叭：检查工作情况	
风挡刮水器/清洗器系统、前照灯清洗系统：检查液位和喷嘴调节， 在冬季月份检查防冻液；检查雨刮片	
电气设备、警示灯和指示灯：检查工作情况	
蓄电池：检查功能状态和液位	
更换火花塞：请参见“附加保养”	

转后页

PORSCHE

保养（中国） 911 GT2 (997) 自 2009 年款起

车辆识别号 _____

订单号的操作说明

--

- 火花塞的附加保养
(人工操作 03 81 00 ..)

更换 911 GT2 的火花塞	每行驶 20,000 公里或每 2 年	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	---------------------	-------------------------------------

- 每行驶 80,000 公里或每 6 年进行一次附加保养
(人工操作 03 82 00 ..)

更换传动带		
更换燃油滤清器		

- 每行驶 160,000 公里或每 12 年进行一次附加保养
(人工操作 03 86 00 ..)

手动变速器：更换机油		
------------	--	--

- 每 2 年

为长期质保制作状况报告		
更换制动液		

- 每 4 年

更换补胎剂		
-------	--	--

- 4 年后，然后每 2 年一次

检查轮胎压力监测系统电池		
--------------	--	--

- 4 年、8 年、10 年后，然后每 2 年一次

辅助装置支座和悬架：目视检查所有橡胶支座和防尘套是否有损坏		
-------------------------------	--	--

签名（装配工）： _____

路试：

遥控、前排座椅、脚制动器和手制动器（还有作用行程）、发动机、离合器、转向、变速器、巡航控制、TC 开关、PASM 开关、Sport 开关、暖风、空调和仪表：检查工作情况		
--	--	--

机油、液体：目视检查是否存在泄漏		
------------------	--	--

签名（最终检查）： _____