

## 保养 (中国) 911 GT3 (997) 自 2010 年款起

针对以下工单号的  
操作说明:

车辆识别号 \_\_\_\_\_

### 保养

当行驶里程达到 **40,000、80,000、120,000、160,000** 等公里时

(人工操作 03 16 00 ..)

有关各种车型的说明，请参见《技术手册》

**注释：** 如果还未达到定期保养的里程数，则经过 4、8、12.....年后必须进行保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作，如调节、重新调节、校正和加满，但不包括修理、更换和翻新零件或总成。

✓

|  |  |
|--|--|
| 将燃油箱内的燃油与添加剂（由保时捷提供的 Keropur，零件号 000 043 206 89）混合 |  |
| 诊断系统：读取故障记忆；重置保养间隔                                 |  |
| 更换发动机机油和机油滤清器（请遵循针对 911 GT3 的机油更换服务计划）             |  |
| 更换传动带  |  |
| 车辆底部和发动机舱：目视检查是否存在泄漏（机油和液体）和擦伤（管路和软管）              |  |
| 车底护板：目视检查是否完整、安装是否牢固及有无损坏                          |  |
| 冷却液软管：检查状况   |  |
| 散热器和进气口：目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况                         |  |
| 冷却液：检查液位和防冻液                                       |  |
| 空气滤清器：更换滤芯   |  |
| 微粒过滤器：更换滤芯   |  |
| 燃油系统：目视检查是否有损坏、管路连接是否正确且牢固                         |  |
| 手制动器：检查手制动杆的自由间隙                                   |  |
| 制动系统：目视检查制动片和制动盘是否有磨损                              |  |
| 制动软管和管路：目视检查是否有泄漏和损坏、管路连接是否正确以及是否有腐蚀               |  |
| 转向机：目视检查防尘套的损坏情况                                   |  |
| 横拉杆接头：检查间隙和防尘套                                     |  |
| 轴接头：检查间隙并目视检查防尘套是否有损坏                              |  |
| 检查前轴和后轴传动装置调节系统的螺纹连接是否可靠                           |  |
| 驱动轴：目视检查防尘套是否有泄漏和损坏                                |  |
| 更换后桥防侧倾杆支座   |  |
| 排气系统：目视检查是否有泄漏和损坏，检查发动机支座                          |  |
| 废气活门控制盒：检查工作情况                                     |  |
| 轮胎：检查状况和轮胎气压                                       |  |
| 检查门锁、盖锁和前盖安全钩，以确保其牢固并能正常使用                         |  |
| 安全带：检查工作情况和状况                                      |  |
| 车辆照明：检查工作情况  |  |
| 所有前照灯：检查调节   |  |
| 喇叭：检查工作情况  |  |
| 挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗系统：检查液位和喷嘴调节，                     |  |
| 检查车窗清洁剂或防冻液（视季节而定）；检查雨刮片                           |  |
| 电气设备、警示灯和指示灯：检查工作情况                                |  |
| 蓄电池：检查功能状态和液位                                      |  |
| 更换火花塞：请参见“附加保养”                                    |  |

转后页

# PORSCHE

## 保养 (中国) 911 GT3 (997) 自 2010 年款起

针对以下工单号的  
操作说明:

|  |
|--|
|  |
|--|

车辆识别号 \_\_\_\_\_

火花塞的附加保养  
(人工操作 03 81 00 ..)

|                 |                     |   |
|-----------------|---------------------|---|
| 更换 911 GT3 的火花塞 | 每行驶 20,000 公里或每 2 年 | ✓ |
|-----------------|---------------------|---|

每行驶 160,000 公里或每 12 年进行一次附加保养  
(人工操作 03 86 00 ..)

|             |  |
|-------------|--|
| 手动变速箱: 更换机油 |  |
|-------------|--|

每 2 年

|                    |  |
|--------------------|--|
| 编制 10 年车身防腐蚀保修状态报告 |  |
| 更换制动液              |  |

每 4 年

|       |  |
|-------|--|
| 更换补胎剂 |  |
|-------|--|

4 年后每 2 年

|               |  |
|---------------|--|
| 检查轮胎气压监控系统蓄电池 |  |
|---------------|--|

4 年、8 年、10 年后每 2 年

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 目视检查安全气囊单元                     |  |
| 辅助装置支座和悬架: 目视检查所有橡胶支座和防尘套是否有损坏 |  |

签名 (技师): \_\_\_\_\_

路试:

|   |  |
|---|--|
| 遥控、前排座椅、脚制动器和手制动器 (还有作用行程)、发动机、离合器、转向、变速箱、巡航定速控制系统、TC 开关、PASM 开关、“Sport” (运动) 开关、暖风、空调和仪表: 检查工作情况 |  |
| 机油、液体: 目视检查是否有泄漏  |  |

签名 (最终检查): \_\_\_\_\_