

PORSCHE

Manutenzione (mercati A*)

Macan

a partire dal modello 2014

Istruzioni di
lavoro per N.
Ordine

N. ident. vettura. _____

☐ Manutenzione

a 60000, 120000, 180000, 240000 km / 40000, 80000, 120000, 160000 mls e così via
(posizione di lavoro: 03 16 00..)

Per informazioni sui singoli interventi di manutenzione vedere Guida di riparazione nel sistema
informativo PIWIS

Avviso: Qualora non si dovesse raggiungere il chilometraggio previsto per un regolare intervento di
manutenzione, sarà necessario eseguire un'operazione di manutenzione al più tardi dopo 4, 8, 12.....anni.
Per "controllo" si intendono lavori quali regolazione, registrazione, rettifica e rabbocco, esclusi tuttavia gli
interventi di riparazione, la sostituzione e la revisione di particolari o aggregati.

Impianto elettrico	✓
Impianto tergi-lavacrystallo, impianto lavafari: controllo del funzionamento	
Avvisatore acustico: controllo del funzionamento	
Pneumatici: controllo della pressione pneumatici (RDK)	
Sistema di diagnosi: lettura della memoria guasti e dell'integratore di usura del ripartitore di coppia; azzeramento dell'intervallo di manutenzione; lettura della massa nero fumo del filtro antiparticolato (solo Macan S Diesel)	
Interno vettura	
Cinture di sicurezza: controllo di stato e funzionamento	
Filtro antiparticolato: sostituzione dell'elemento filtrante	
Esterno vettura	
Controllo delle spazzole del tergicristallo	
Tutti i proiettori: Controllo della regolazione	
Gancio di traino: controllo del funzionamento	
Pneumatici e ruotino d'emergenza: controllo dello stato	
Impianto frenante: controllo dell'usura delle pastiglie e dei dischi freno	
Tubi flessibili dei freni: controllo visivo dei danni	
Radiatore e prese d'aria: controllo visivo dello sporco esterno e di otturazioni	
Controllo e rabbocco dell'agente riducente AdBlue® (solo Macan S Diesel)	
Parte inferiore vettura	
Rivestimenti del sottoscocca: controllo visivo di completezza, fissaggio e danni	
Scarico dell'olio motore, sostituzione del filtro dell'olio (per la Macan / S Diesel, attenersi al piano di manutenzione di cambio dell'olio)	
Controllo visivo di tenuta dal basso (oli e liquidi)	
Condotti del freno: controllo visivo di danni, disposizione e corrosione	
Scatola sterzo: controllo visivo dei danni ai soffiotti	
Giunti per tiranti laterali: controllo del gioco e delle cuffie parapolvere	
Semiassi snodati: controllo visivo della tenuta e dei danni alle guarnizioni anulari	
Albero cardanico: controllo visivo dei danni ai soffiotti in gomma	
Snodi di guida: controllo del gioco, controllo visivo dei danni alle cuffie parapolvere	
L'impianto di scarico controllo visivo di tenuta e danni, controllo sospensioni	
Sostituzione del filtro carburante (solo Macan S Diesel)	
Vano motore	
Rabbocco olio motore	
Controllo della cinghia di trazione (solo in caso di uso fuoristrada)	
Condotti e raccordi carburante: controllo visivo	
Controllo visivo di tenuta dall'alto (oli e liquidi)	
Liquido di raffreddamento: controllo del livello e della protezione antigelo	
Impianto tergi-lavacrystallo: controllo del livello del liquido; in funzione della stagione inserire detergente per vetri o liquido antigelo, utilizzare esclusivamente detergente per vetri approvato da Porsche	

* Per la corrispondenza dei paesi vedere il prospetto mercati A, B e C

PORSCHE

Manutenzione (mercati A*) Macan a partire dal modello 2014

Istruzioni di
lavoro per N.
Ordine

N. ident. vettura. _____

☐ **Manutenzione supplementare ogni 2 anni**
(posizione di lavoro: 03 51 00..)

Sostituzione del liquido dei freni (utilizzare soltanto liquido freni originale Porsche)	
Verbale stato vettura - Creazione di una garanzia di lunga durata	
Materiale di tenuta pneumatici: controllare la scadenza e, se necessario, sostituirlo	

☐ **Manutenzione supplementare ogni 4 anni**
(posizione di lavoro: 03 52 00..)

Sostituzione dell'agente riducente AdBlue® (Macan S Diesel) per chilometraggio inferiore a 15.000 km/10.000 miglia in quattro anni	
--	--

☐ **Manutenzione supplementare - Sostituzione candele di accensione**
ogni 60000 km / 40000 mls oppure ogni 6 anni
(posizione di lavoro: 03 81 00..)

Sostituzione delle candele di accensione	
--	--

☐ **Manutenzione supplementare ogni 90000 km / 60000 mi oppure ogni 6 anni**
(posizione di lavoro: 03 83 00..)

Filtro aria: sostituzione dell'elemento filtrante (Macan S Diesel)	
--	--

☐ **Manutenzione supplementare ogni 240000 km / 160000 mi oppure ogni 16 anni**
(posizione di lavoro: 03 95 00..)

Trazione anteriore: cambio olio	
---------------------------------	--

Trazione posteriore: cambio olio	
----------------------------------	--

☐ **Manutenzione supplementare ogni 60000 km / 40000 mi oppure ogni 6 anni**
(posizione di lavoro: 03 79 00..)

Cambio PDK: sostituzione di olio e filtro	
---	--

☐ **Manutenzione supplementare ogni 120000 km / 80000 mi oppure ogni 6 anni**
(posizione di lavoro: 03 85 00..)

Filtro dell'aria: sostituzione degli elementi filtranti (Macan S/Turbo)	
---	--

Firma (montatore): _____

Test drive:

Telecomando, sedili anteriori, freno di stazionamento elettrico e freno a pedale (corse comandi comprese), motore, frizione, sterzo, cambio, assistente di parcheggio, regolazione automatica della velocità, interruttore PSM, riscaldamento, impianto di scarico sportivo, impianto di climatizzazione e strumentazione: controllo del funzionamento	
Oli, liquidi: controllo visivo della tenuta	

Firma (controllo finale): _____

Centro Porsche