




**Inspeção (mercados C\*)**  
**Cayenne / S / Turbo / Hybrid**  
 A partir do ano do modelo 2018

|                            |                      |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nome</b>                | <input type="text"/> | <b>Data</b>          | <input type="text"/> |
| <b>Nº da licença</b>       | <input type="text"/> | <b>Quilometragem</b> | <input type="text"/> |
| <b>Nº identif. Veículo</b> | <input type="text"/> | <b>Nº do pedido:</b> | <input type="text"/> |

**Inspeção** Com 30.000, 60.000, 90.000, 120.000 km, etc.  
 Para obter descrições das tarefas de manutenção individuais, consulte o Manual de Oficina do Sistema de Informações PIWIS.

**Observação** Se a quilometragem para uma inspeção não for alcançada, uma inspeção deverá ser executada a cada 2 anos no máximo.  
 O termo "verificação" inclui todo o trabalho subsequente necessário, como ajustes, reajustes, correções e complementações, mas não inclui reparos, substituições ou reformas de peças ou conjuntos.



|  |                                 | Cayenne / S / Turbo / Hybrid   | A cada 20000 km ou 4 anos | A cada 30000 km ou 2 anos | A cada 60000 km ou 4 anos | A cada 90000 km ou 4 anos | A cada 120000 km ou 4 anos | A cada 240000 km ou 16 anos | Dependente do tempo |
|--|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
|  | <b>Parte elétrica</b>           | Limpador e sistema de limpeza do para-brisa, sistema de limpeza de farol: verifique o funcionamento e as configurações do bico | ●                         |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|  |                                 | Buzina: verifique o funcionamento  | ●                         |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|  |                                 | Pneus: verifique a pressão dos pneus (TPM)   | ●                         |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|  |                                 | Sistema de diagnóstico: leia a memória de falha; redefina o intervalo de manutenção  | ●                         |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|  |                                 | Verifique o curso do atuador das lonas de freio  | ●                         |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|  | <b>Parte interna do veículo</b> | Filtro de partículas: substitua o elemento do filtro   | ●                         |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|  |                                 | Cintos de segurança: verifique o funcionamento e a condição  | ●                         |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|  | <b>Parte externa do veículo</b> | Verifique as palhetas do limpador.   | ●                         |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|  |                                 | Todos os faróis: verifique o ajuste  | ●                         |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|  |                                 | Pneus e estepe: verifique a condição   | ●                         |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|  |                                 | Sistema de freio: verifique se as pastilhas e os discos de freio estão desgastados (sem remover as rodas)                      | ●                         |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|  |                                 | Sistema de freio: verifique se as pastilhas e os discos de freio estão desgastados   | ●                         |                           |                           | <input type="checkbox"/>  |                            |                             |                     |
|  |                                 | Engate do reboque: verifique o funcionamento.  | ●                         |                           |                           | <input type="checkbox"/>  |                            |                             |                     |
|  |                                 | Lubrificar o retentor da porta e os parafusos de fixação   | ●                         |                           |                           | <input type="checkbox"/>  |                            |                             |                     |
|  |                                 | Radiadores e entradas de ar: inspeção visual de contaminação externa e obstrução   | ●                         |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |

\* Para obter informações sobre a alocação de países, consulte "Visão geral dos mercados A, B e C".

Realizar dependendo da quilometragem/idade (marque)

● Linha de modelos relevante

**Inspeção (mercados C\*)**  
**Cayenne / S / Turbo / Hybrid**  
 A partir do ano do modelo 2018




|   |  | Cayenne / S / Turbo / Hybrid | A cada 20000 km ou 4 anos | A cada 30000 km ou 2 anos | A cada 60000 km ou 4 anos | A cada 90000 km ou 4 anos | A cada 120000 km ou 4 anos | A cada 240000 km ou 16 anos | Dependente do tempo |
|---|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <br>Parte inferior do veículo | <b>Medidas</b><br>Painéis da parte inferior da carroceria: inspeção visual quanto a completude, instalação segura e danos  | ●                            |                           |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|   | Drene o óleo do motor  | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Inspeção visual de vazamentos da parte inferior (óleos e outros fluidos)   | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Linhas de freio: inspeção visual de danos, passagem e corrosão   | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Mangueiras do freio: inspeção visual de danos  | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Eixos de transmissão: inspeção visual das coifas quanto a vazamentos e danos   | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Eixo cardã: inspeção visual de danos nas coifas de borracha  | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Engrenagem da direção: inspeção visual de danos nas coifas   | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Juntas do tirante: verificar a folga e as coifas guarda-pó   | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Juntas do eixo: verifique a folga e faça uma inspeção visual nos guarda-pós quanto a danos   | ●                            |                           |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|   | Sistema de escapamento: inspeção visual de vazamentos e danos, verificação do coxim do motor   | ●                            |                           |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|   | Engrenagem de transferência: trocar o óleo   | ●                            |                           |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|   | Transmissão Tiptronic: troque o ATF e o filtro de ATF  | ●                            |                           |                           |                           |                           |                            | <input type="checkbox"/>    |                     |
|   | Transmissão final em todas as rodas: troque o óleo.  | ●                            |                           |                           |                           |                           |                            | <input type="checkbox"/>    |                     |
| Transmissão final traseira: troque o óleo.  | ●  |                              |                           |                           |                           |                           | <input type="checkbox"/>   |                             |                     |
| <br>Compartimento do motor    | Troque o filtro de óleo  | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Abasteça com óleo do motor   | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Limpador e sistema de lavagem do para-brisa: verifique o nível de fluido; verifique o limpador de vidros e o anticongelante, dependendo da época do ano, use somente limpadores de para-brisa aprovados pela Porsche | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Fluido de arrefecimento: verifique o nível e o anticongelante  | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Verifique a correia motriz (somente se o veículo for usado para direção off-road).   | ●                            |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                            |                             |                     |
|   | Inspeção visual de vazamentos da parte superior (óleos e outros fluidos)   | ●                            |                           |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|   | Linhas de combustível e conexões: inspeção visual  | ●                            |                           |                           | <input type="checkbox"/>  |                           |                            |                             |                     |
|   | Substituir velas de ignição  | ●                            | <input type="checkbox"/>  |                           |                           |                           |                            |                             |                     |

\* Para obter informações sobre a alocação de países, consulte "Visão geral dos mercados A, B e C".

Realizar dependendo da quilometragem/idade (marque)

● Linha de modelos relevante

**Inspeção (mercados C\*)**  
**Cayenne / S / Turbo / Hybrid**  
 A partir do ano do modelo 2018

|  |                                  | <b>Medidas</b>  |                                     | <b>Cayenne / S / Turbo / Hybrid</b> | <b>A cada 20000 km ou 4 anos</b> | A cada 30000 km ou 2 anos           | A cada 60000 km ou 4 anos | A cada 90000 km ou 4 anos | A cada 120000 km ou 4 anos          | A cada 240000 km ou 16 anos | Dependente do tempo      |
|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|    | Compartmento do motor            | Filtro de ar: substitua o elemento do filtro  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |
|   | Trabalho adicional a cada 2 anos | Troque o óleo do freio (utilize apenas o óleo de freio original Porsche)  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |
|  |                                  | Prepare o relatório de condições da garantia Long Life  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |
|  |                                  | Composto vedante para pneus: verifique o uso pela data e substitua-o, se necessário   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |
|  | Test-drive                       | Controle remoto, bancos dianteiros, freio de estacionamento elétrico e pedal de freio, motor, embreagem, direção, transmissão, ParkAssist, piloto automático, interruptor PSM, aquecimento, sistema de escapamento esportivo, ar condicionado e instrumentos: verifique o funcionamento | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |
|  |                                  | Óleos, fluidos: inspeção visual de vazamentos   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |

Assinatura (mecânico): \_\_\_\_\_



Selo Centro Oficial da Porsche

\* Para obter informações sobre a alocação de países, consulte "Visão geral dos mercados A, B e C".

Realizar dependendo da quilometragem/idade (marque)

Linha de modelos relevante