

## 中等保养（中国） 911 GT2 (997) 自 2009 年款起

车辆识别号 \_\_\_\_\_

订单号的操作说明

中等保养

当行驶里程达到 **20,000、60,000、100,000、140,000** 等公里时  
(人工操作 03 14 00 ..)

有关各种车型的说明, 请参见《技术手册》

**注意:** 如果还未达到定期保养的里程数, 则经过 2、6、10.....年后必须进行中等保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作, 如调节、重新调节、校正和加满, 但不包括修理、更换和翻新零件或总成。

✓

将燃油箱内的燃油与添加剂 (由 Porsche 提供的 Keropur, 零件号 000 043 206 89) 混合

诊断系统: 读取故障记忆; 重置保养间隔

更换发动机机油和机油滤清器 (请遵循针对 911 GT2 的机油更换服务计划)

车辆底部和发动机舱: 目视检查是否存在泄漏 (机油和液体) 和擦破处 (管路和软管)

车身底板: 目视检查是否完整、安装是否牢固及是否损坏

冷却液软管: 检查状况

散热器和进气口: 目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况

冷却液: 检查液位和防冻液

空调滤芯: 更换滤芯

制动软管和管路: 目视检查是否存在泄漏、损坏、走线是否正确以及是否存在腐蚀

驱动轴: 目视检查防尘套是否有泄漏和损坏

轮胎: 检查状况和轮胎压力

检查门锁、盖锁和前盖安全钩, 以确保它们安全可靠并且功能正常

车辆照明: 检查工作情况

所有前照灯: 检查调节

喇叭: 检查工作情况

风挡刮水器/清洗器系统、前照灯清洗系统: 检查液位和喷嘴调节,

在冬季月份检查防冻液; 检查雨刮片

电气设备、警示灯和指示灯: 检查工作情况

蓄电池: 检查功能状态和液位

更换火花塞: 请参见“附加保养”

转后页

# PORSCHE

## 中等保养（中国） 911 GT2 (997) 自 2009 年款起

车辆识别号 \_\_\_\_\_

订单号的操作说明

--

- 火花塞的附加保养  
(人工操作 03 81 00 ..)

更换 911 GT2 的火花塞	每行驶 20,000 公里或每 2 年	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	---------------------	-------------------------------------

- 每行驶 80,000 公里或每 6 年进行一次附加保养  
(人工操作 03 82 00 ..)

更换传动带		
更换燃油滤清器		

- 每行驶 160,000 公里或每 12 年进行一次附加保养  
(人工操作 03 86 00 ..)

手动变速器：更换机油		
------------	--	--

- 每 2 年

为长期质保制作状况报告		
更换制动液		

- 每 4 年

更换补胎剂		
-------	--	--

- 4 年后，然后每 2 年一次

检查轮胎压力监测系统电池		
--------------	--	--

- 4 年、8 年、10 年后，然后每 2 年一次

辅助装置支座和悬架：目视检查所有橡胶支座和防尘套是否有损坏		
-------------------------------	--	--

签名（装配工）： \_\_\_\_\_

### 路试：

遥控、前排座椅、脚制动器和手制动器（还有作用行程）、发动机、离合器、转向、变速器、巡航控制、TC 开关、PASM 开关、Sport 开关、暖风、空调和仪表：检查工作情况		
--	--	--

机油、液体：目视检查是否存在泄漏		
------------------	--	--

签名（最终检查）： \_\_\_\_\_