

PORSCHE

中等保养（中国） 911 Turbo (997) 自 2010 年款起

车辆识别号 _____

订单号的操作说明

中等保养

当行驶里程达到 **30,000、90,000、150,000、210,000** 等公里时
(人工操作 03 14 00 ..)

有关各种车型的说明, 请参见《技术手册》

注释: 如果还未达到定期保养的里程数, 则经过 2、6、10.....年后必须进行中等保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作, 如调节、重新调节、校正和加满, 但不包括修理、更换和翻新零件或总成。

✓

将燃油箱内的燃油与添加剂混合 (由 Porsche 提供的 Keropur, 零件号 000 043 206 89)

诊断系统: 读取故障记忆; 重置保养间隔

更换发动机机油和机油滤清器 (请遵循针对 911 Turbo 的机油更换服务计划)

车辆底部和发动机舱: 目视检查是否存在泄漏 (机油和液体) 和擦伤 (管路和软管)

车底护板: 目视检查是否完整、安装是否牢固及有无损坏

冷却液软管: 检查状况

散热器和进气口: 目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况

冷却液: 检查液位和防冻液

空调滤芯: 更换滤芯

制动系统: 目视检查制动片和制动盘是否有磨损 (在不拆卸和安装车轮的情况下)

制动软管和管路: 目视检查是否有泄漏和损坏、管路连接是否正确以及是否有腐蚀

驱动轴: 目视检查防尘套是否有泄漏和损坏

轮胎: 检查状况和轮胎气压

检查门锁、盖锁和前盖安全钩, 以确保其牢固并能正常使用

车辆照明: 检查工作情况

所有大灯: 检查调节

喇叭: 检查工作情况

风挡刮水器/清洗器系统、大灯清洗系统: 检查液位和喷嘴调节,

检查车窗清洁剂或防冻液 (视季节而定); 检查雨刮片

电气设备、警示灯和指示灯: 检查工作情况

蓄电池: 检查功能状态和液位

更换火花塞: 请参见“附加保养”

转后页

版权所有

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

售后服务工程

2009 年 3 月中国印刷

PORSCHE

中等保养（中国） 911 Turbo (997) 自 2010 年款起

车辆识别号 _____

订单号的操作说明

--

火花塞的附加保养
(人工操作 03 81 00 ..)

911 Turbo	每行驶 20,000 公里或每 4 年	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	---------------------	-------------------------------------

传动带的附加保养
(人工操作 03 60 00 ..)

检查传动带	每行驶 60,000 公里或每 4 年	
检查传动带	每行驶 150,000 公里或每 10 年	
检查传动带	每行驶 240,000 公里或每 16 年	

活顶的附加保养
(人工操作 03 70 00 ..)

维修和保养活顶	每行驶 30,000 公里或每 2 年	
---------	---------------------	--

每行驶 90,000 公里或每 6 年进行一次附加保养
(人工操作 03 83 00 ..)

更换传动带		
更换燃油滤清器 (仅限 911 Turbo)		
受控四轮驱动装置 (911 Turbo) : 更换机油		

每行驶 180,000 公里或每 12 年进行一次附加保养
(人工操作 03 88 00 ..)

手动变速箱: 更换机油		
自动变速箱: 更换 ATF 和 ATF 滤清器		
自动变速箱: 更换主减速器油		
四轮驱动主减速器: 更换机油		

每 2 年

10 年车身防腐蚀保修的文件状态报告		
更换制动液		

每 4 年

更换补胎剂		
-------	--	--

4 年后每 2 年

检查轮胎气压监控系统蓄电池		
---------------	--	--

4 年、8 年、10 年后每 2 年

目视检查气囊单元		
辅助装置支座和悬架: 目视检查所有橡胶支座和防尘套是否有损坏		

签名 (技师): _____

路试:

遥控、前排座椅、脚制动器和手制动器 (还有作用行程)、发动机、离合器、转向、变速箱、倒车辅助、巡航定速控制系统、PSM 开关、PASM 开关、“Sport” (运动) 开关、暖风、空调和仪表: 检查工作情况		
机油、液体: 目视检查是否有泄漏		

签名 (最终检查): _____