

## 中级保养 (C 市场\*) Cayenne (V6) / S / GTS / Turbo / Turbo S / Diesel / S Diesel / S Hybrid 自 2014 年款起

车辆识别号 \_\_\_\_\_ 针对所列订购号的操作说明

中级保养

达到 30,000、90,000、150,000、210,000...km/18,000、54,000、90,000、126,000...英里时的中级保养  
(人工操作 03 14 00 ..)

有关各种车型的说明, 请参见《技术手册》

**注意:** 如果还未达到定期保养的里程数, 则经过 2、6、10...年后必须进行中级保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作, 如调节、重新调节、校正和机油加满, 但不包括维修、更换和重新修复零件或总成。

	✓
<b>电气设备</b>	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗器: 检查功能和喷嘴调节情况	
喇叭: 检查功能	
轮胎和备胎: 检查轮胎气压	
诊断系统: 读取故障记忆和分动箱磨损积分器; 重置保养周期; 查看烟贫微粒过滤器 (仅限 Cayenne Diesel / S Diesel)	
<b>车辆外部</b>	
检查雨刷器刮片	
所有大灯: 检查调节情况	
将燃油箱内的燃油与添加剂 (由保时捷提供的 Keropur 燃油添加剂, 零件号 000 043 206 89) 混合 **	
<b>车辆底部</b>	
排放机油, 更换机油滤清器 (请遵照针对所有 Cayenne 车型的机油更换服务计划)	
轮胎和备胎: 检查状况	
制动管路: 目视检查是否损坏、布置是否正确以及是否腐蚀	
制动软管: 目视检查是否损坏	
制动系统: 目视检查制动片和制动盘是否磨损 (在不拆卸和安装车轮的情况下)	
驱动轴: 目视检查防尘套是否泄漏和损坏	
万向节轴: 目视检查橡胶防尘套是否损坏	
散热器和进气口: 目视检查是否出现外部污染和堵塞	
<b>发动机舱</b>	
加注机油 (请遵照针对所有 Cayenne 车型的机油更换服务计划)	
更换燃油滤清器 (仅限 Cayenne Diesel / S Diesel)	
冷却液: 检查液位和防冻液	
检查传动带 (仅当车辆用于越野驾驶时)	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统: 检查液位; 检查车窗清洁剂和防冻液 (视季节而定), 仅使用保时捷认可的挡风玻璃清洁剂	
PDCC: 检查液位	
节气门壳体: 清洁内侧 **	

\* 有关国家/地区配置, 请参见 C 市场概况

\*\* 仅适用于中国

转后页

