

PORSCHE

中级保养 (C 市场*)

Cayman GT4 (981)

自 2015 年款起

车辆识别编号 _____

针对以下订购号
的操作说明

中级保养

达到 20000、60000、100000、140000 km / 12000、36000、60000、84000 英里时的中级保养

(人工操作: 03 14 00..)

有关具体保养任务的说明, 请参见 PIWIS 信息系统《车间手册》

信息: 如果还未达到定期保养的里程数, 则经过 2、6、10...年后必须进行中级保养。

“检查”一词包括所有必需的后续工作, 如调节、重新调节、校正和加满, 但不包括维修、更换和翻新零件或总成。

✓

| | |
|---|--|
| 電子裝置 | |
| 前擋玻璃雨刷/清洗系統, 頭燈清潔系統: 檢查功能 | |
| 喇叭: 檢查功能 | |
| 輪胎: 檢查胎壓 (TPM) | |
| 診斷系統: 讀取故障記憶體; 重設保養間隔 | |
| 車輛內部 | |
| 微粒過濾器: 更換過濾器元件 | |
| 前行李廂 | |
| 檢查前蓋鎖和前蓋的安全鉤, 確保皆牢固且正常運作 | |
| 更換進氣口預先過濾器 | |
| 前擋玻璃雨刷/清洗系統: 檢查液位; 檢查車窗清潔劑並根據季節檢查防凍劑; 僅可使用 Porsche 核准的前擋玻璃清潔劑 | |
| 車輛外部 | |
| 檢查雨刷片 | |
| 所有頭燈: 檢查調整 | |
| 散熱器和進氣口: 目視檢查是否有外界污染物或堵塞 | |
| 車輛底部 | |
| 排放引擎機油 | |
| 更換機油芯 | |
| 輪胎: 檢查狀況 | |
| 從下方目視檢查漏油 (機油和其他液體) | |
| 煞車管路: 目視檢查有無損壞、線路是否正確配置以及是否腐蝕 | |
| 煞車系統: 檢查煞車來令片和煞車盤是否磨損 | |
| 煞車軟管: 目視檢查有無損壞 | |
| 驅動軸: 目視檢查防護套是否洩漏和損壞 | |
| 檢查前後方供底盤調整的螺紋接頭是否已旋緊 | |
| 檢查車輛高度 | |
| 排氣蓋板的控制盒: 檢查功能 | |
| 後行李廂 | |
| 充填引擎機油 | |
| 冷卻水: 檢查液位和防凍劑 | |
| 檢查後蓋的橡膠擋塊 | |

* 有关国家/地区配置, 请参见 A、B 和 C 市场的综述

PORSCHE

中级保养 (C 市场*)

Cayman GT4 (981)

自 2015 年款起

车辆识别编号 _____

针对以下订购号
的操作说明

| |
|--|
| |
|--|

每 2 年进行一次附加保养

(人工操作: 03 51 00..)

| | |
|--------------------------|--|
| 更換煞車油 (限用 Porsche 原廠煞車油) | |
|--------------------------|--|

| | |
|------------|--|
| 製作長效保證狀況報告 | |
|------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| 輪胎密封複合物 : 檢查使用期限並視需要更換 | |
|------------------------|--|

传动皮带的额外保养

(人工操作: 03 60 00..)

| | |
|---------------------------------------|--|
| 每 60,000 km/36,000 mls 或每 4 年檢查一次驅動皮帶 | |
|---------------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------------|--|
| 每 140,000 公里/84,000 英里或每 10 年檢查一次驅動皮帶 | |
|---------------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| 每 220,000 公里/132,000 英里或每 16 年檢查一次驅動皮帶 | |
|--|--|

火花塞的额外保养

每 20000 km / 12000 英里或每 4 年进行一次

(人工操作: 03 81 00..)

| | |
|-------|--|
| 更換火星塞 | |
|-------|--|

每 80000 km (48000 英里) 或每 6 年进行一次额外保养

(人工操作: 03 82 00..)

| | |
|-----------------|--|
| 空氣濾清器 : 更換過濾器元件 | |
|-----------------|--|

| | |
|--------|--|
| 更換引擎皮帶 | |
|--------|--|

每 120000 km (72000 英里) 或每 4 年进行一次额外保养

(人工操作: 03 85 00..)

| | |
|---------------------------------|--|
| 附屬元件固定座和底盤 : 目視檢查所有橡膠支架和防塵套是否損壞 | |
|---------------------------------|--|

每 180000 km (108000 英里) 或每 12 年进行一次额外保养

(人工操作: 03 88 00..)

| | |
|--------------|--|
| 手排變速箱 : 更換機油 | |
|--------------|--|

签名 (技师) : _____

试驾 :

| | |
|---|--|
| 遙控器、前座、電子駐煞車和腳煞車 (即作動行程)、引擎、離合器、轉向、變速箱、定速控制、ESC 關閉開關、ESC + TC 關閉開關、PASM 開關、跑車排氣系統、自動中繼加速器、暖氣、空調和儀錶 : 檢查功能 | |
|---|--|

签名 (最终检查) : _____

保时捷中心