

# PORSCHE

## 保养 (C 市场\*) 911 Carrera / S (991)、911 Carrera 4 / 4S (991) 911 Turbo (991) 自 2013 年款起

车辆识别编号 \_\_\_\_\_

针对以下订购号的操作说明

**保养**

在行驶里程达到 **60,000、120,000、180,000、240,000 km (36,000, 72,000, 108,000, 144,000 英里, 依此类推)** 时  
(人工操作 03 16 00 ..)

有关具体保养任务的说明, 请参见 PIWIS 信息系统《车间手册》

信息: 如果定期保养的里程数未达到, 则应以 4、8、12 (依此类推) 年为间隔进行保养。

“检查”一词包括所有必需的后续工作, 如调节、重新调节、校正和加满, 但不包括维修、更换和翻新零件或总成。

	✓
<b>电气设备</b>	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗系统: 检查功能	
喇叭: 检查功能	
轮胎: 检查轮胎气压 (TPM)	
诊断系统: 读取故障记忆; 重置保养周期	
<b>车辆内部</b>	
空调滤芯: 更换滤芯	
安全带: 检查功能和状况	
门锁: 检查功能	
<b>行李厢</b>	
检查前盖锁和前盖安全钩, 以确保它们安全可靠并且功能正常	
更换进气预过滤器	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统: 检查液位; 检查车窗清洁剂和防冻液 (视季节而定), 仅使用保时捷许可的挡风玻璃清洁剂	
<b>车辆外部</b>	
将燃油箱内的燃油与添加剂 (由保时捷提供的 Keropur 燃油添加剂, 零件号 000 043 206 89) 混合 **	
检查雨刷器刮片	
所有大灯: 检查调节	
散热器和进气口: 目视检查是否有外部污染物和堵塞	
制动系统: 目视检查制动片和制动盘是否有磨损	
制动软管: 目视检查有无损坏	
<b>车辆底部</b>	
排空发动机油	
车底饰板: 目视检查是否完整、安装是否牢固及有无损坏	
轮胎: 检查状况	
目视检查是否存在泄漏 (机油和其他工作液)	
制动管路: 目视检查有无损坏、布线是否正确, 以及是否存在腐蚀现象	
转向机: 目视检查防尘套的损坏情况	
横拉杆接头: 检查间隙和防尘套	
驱动轴: 目视检查防尘套是否有泄漏和损坏	
轴接头: 检查间隙并目视检查防尘套是否有损坏	
后桥转向: 检查接头上的护套、防尘套和间隙 (仅限 911 Turbo)	
排气系统: 目视检查是否有泄漏和损坏, 检查发动机支座	
<b>发动机舱</b>	
空气滤清器: 更换滤芯	
更换机油滤清器	
加注机油	
节气门壳体: 清洁内侧**	
燃油管路和连接: 目视检查	
目视检查是否存在泄漏 (机油和其他工作液)	
冷却液: 检查液位和防冻液	
PDCC: 检查液位	

\* 有关国家/地区配置, 请参见 A、B 和 C 市场的综述

\*\* 仅适用于中国

# PORSCHE

## 保养 (C 市场\*) 911 Carrera / S (991)、911 Carrera 4 / 4S (991) 911 Turbo (991) 自 2014 年款起

车辆识别编号 \_\_\_\_\_ 针对以下订购号的操作说明

**火花塞的额外保养**  
(人工操作 03 81 00 ..)

更换火花塞	每 30,000 km (18,000 英里) 或每 4 年进行一次	<input checked="" type="checkbox"/>
更换火花塞 (仅限 911 Turbo)	每 20,000 km (12,000 英里) 或每 4 年进行一次	<input type="checkbox"/>

**传动皮带的额外保养**  
(人工操作 03 60 00 ..)

检查传动皮带	60,000 km (36,000 英里) 或每 4 年	<input type="checkbox"/>
检查传动皮带	150,000 km (90,000 英里) 或每 10 年	<input type="checkbox"/>
检查传动皮带	240,000 km (144,000 英里) 或每 16 年	<input type="checkbox"/>

**活顶的额外保养**  
(人工操作 03 70 00 ..)

维修和保养活顶	每 30,000 km (18,000 英里) 或每 2 年	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------------	--------------------------

**每 90,000 km (54,000 英里) 或每 6 年进行一次额外保养**  
(人工操作 03 83 00 ..)

更换 PDCC 储液罐		<input type="checkbox"/>
更换传动皮带		<input type="checkbox"/>
受控四轮驱动：更换机油		<input type="checkbox"/>

**每 120,000 km (72,000 英里) 或每 4 年进行一次额外保养**  
(人工操作 03 85 00 ..)

辅助单元支座和底盘：目视检查所有橡胶支座和防尘套是否有损坏		<input type="checkbox"/>
-------------------------------	--	--------------------------

**每 180,000 km (108,000 英里) 或每 12 年进行一次额外保养**  
(人工操作 03 88 00 ..)

手动变速箱：更换机油		<input type="checkbox"/>
四轮驱动主减速器：更换机油		<input type="checkbox"/>
PDK 变速箱：更换变速箱油		<input type="checkbox"/>
PDK 变速箱：更换离合器液		<input type="checkbox"/>

**每 2 年一次**  
(人工操作 03 51 00 ..)

更换制动液 (仅使用原装保时捷制动液)		<input type="checkbox"/>
编制长期质保状态报告		<input type="checkbox"/>
补胎胶：检查有效期必要时更换		<input type="checkbox"/>

签名 (技师)：\_\_\_\_\_

**试驾：**

遥控功能、前排座椅、电动停车制动器和脚制动器 (连同操作行程)、发动机、离合器、转向、变速箱、停车辅助系统、巡航定速控制、PSM 开关、PASM 开关、运动模式开关、运动型排气系统、车门后视镜折叠功能、暖风、空调和仪表：检查功能		<input type="checkbox"/>
机油、液体：目视检查有无泄漏		<input type="checkbox"/>

签名 (最终检查)：\_\_\_\_\_

保时捷中心