

保养 (C 市场*) 911 GT3 RS 4.0 (997) 自 2011 年款起

针对以下工单号的

操作说明：

--

车辆识别号 _____

保养

当行驶里程达到 40,000、80,000、120,000、160,000 等公里时

(人工操作 03 16 00 ..)

有关各种车型的说明，请参见《技术手册》

注释：如果还未达到定期保养的里程数，则经过 4、8、12.....年后必须进行保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作，如调节、重新调节、校正和加满，但不包括修理、更换和翻新零件或总成。

✓

诊断系统：读取故障记忆；重置保养间隔	
更换发动机机油和机油滤清器（请遵循针对 911 GT3 的机油更换服务计划）	
更换传动带	
车辆底部和发动机舱：目视检查是否存在泄漏（机油和液体）和擦伤（管路和软管） 车底护板：目视检查是否完整、安装是否牢固及有无损坏	
冷却液软管：检查状况 散热器和进气口：目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况 冷却液：检查液位和防冻液	
空气滤清器：更换滤芯	
微粒过滤器：更换滤芯	
燃油系统：目视检查是否有损坏、管路连接是否正确且牢固	
手制动器：检查手制动杆的自由间隙	
制动系统：目视检查制动片和制动盘是否有磨损	
制动软管和管路：目视检查是否有泄漏和损坏、管路连接是否正确以及是否有腐蚀	
转向机：目视检查防尘套的损坏情况 横拉杆接头：检查间隙和防尘套	
轴接头：检查间隙并目视检查防尘套是否有损坏	
检查前轴和后轴传动装置调节系统的螺纹连接是否可靠	
驱动轴：目视检查防尘套是否有泄漏和损坏	
更换后桥防侧倾杆支座	
排气系统：目视检查是否有泄漏和损坏，检查发动机支座 废气活门控制盒：检查工作情况	
轮胎：检查状况和轮胎气压	
检查门锁、盖锁和前盖安全钩，以确保其牢固并能正常使用	
安全带：检查工作情况和状况	
车辆照明：检查工作情况 所有前照灯：检查调节 喇叭：检查工作情况	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗系统：检查液位和喷嘴调节， 检查车窗清洁剂或防冻液（视季节而定）；检查雨刮片	
电气设备、警示灯和指示灯：检查工作情况	
蓄电池：检查功能状态和液位	
更换火花塞：请参见“附加保养”	

* 有关国家/地区的分配情况，请参见 A、B 和 C 市场概述

转后页

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik

Printed in Germany - 02/11

PORSCHE

保养 (C 市场*) 911 GT3 RS 4.0 (997) 自 2011 年款起

车辆识别号 _____

针对以下工单号的
操作说明：

--

火花塞的附加保养

(人工操作 03 81 00 ..)

更换 911 GT3 的火花塞

每行驶 20,000 公里或每 2 年

每行驶 160,000 公里或每 12 年进行一次附加保养

(人工操作 03 86 00 ..)

手动变速箱：更换机油

每 2 年

更换制动液

每 4 年

更换补胎剂

4 年后每 2 年

检查轮胎气压监控系统蓄电池

4 年、8 年、10 年后每 2 年

目视检查安全气囊单元

辅助装置支座和悬架：目视检查所有橡胶支座和防尘套是否有损坏

签名 (技师) : _____

路试：

遥控、前排座椅、脚制动器和手制动器 (还有作用行程)、发动机、离合器、转向、变速箱、巡航定速控制系统、TC 开关、PASM 开关、“Sport” (运动) 开关、暖风、空调和仪表：检查工作情况

机油、液体：目视检查是否有泄漏

签名 (最终检查) : _____