

PORSCHE

保养 (中国) 911 Turbo (997) 从 2010 年款起

车辆识别号 _____

针对以下序号的操作
说明

--

保养

在行驶里程达到 60,000、120,000、180,000、240,000 km 等时进行一次
(人工操作 03 16 00 ..)

有关各种车型的说明, 请参见《技术手册》

注意: 如果还未达到定期保养的里程数, 则经过 4 年、8 年、12 年...后必须进行保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作, 如调节、重新调节、校正和加满, 但不包括维修、更换和修复零件或总成。

✓

将燃油箱内的燃油与添加剂 (由保时捷提供的 Keropur ; 零件号为 000 043 206 89) 混合	
诊断系统: 读取故障记忆; 重置保养周期	
更换发动机机油和机油滤清器 (请遵守针对 911 Turbo 的机油更换服务计划)	
车辆底面和发动机舱: 目视检查是否存在泄漏 (机油和液体) 和磨损/磨蚀 (管路和软管); 车底护板: 目视检查是否完整、安装是否牢固及有无损坏	
冷却液软管: 检查状况; 散热器和进气口: 目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况; 冷却液: 检查液位和防冻液	
空气滤清器: 更换滤芯	
空调滤芯: 更换滤芯	
燃油系统: 目视检查是否有损坏、管路连接是否正确且牢固	
手制动器: 检查停车制动杆的自由间隙	
制动系统: 目视检查制动片和制动盘是否有磨损	
制动软管和管路: 目视检查有无泄露、损坏、布线是否正确, 以及是否存在腐蚀现象	
转向机: 目视检查防尘套是否损坏; 横拉杆接头: 检查间隙和防尘套	
驱动轴接头: 检查间隙并目视检查防尘套是否有损坏	
驱动轴: 目视检查防尘套是否有泄漏和损坏	
排气系统: 目视检查是否有泄漏和损坏, 检查发动机支承	
轮胎: 检查状况和轮胎气压	
检查门锁、盖锁和前盖安全钩是否牢靠且能正常使用	
安全带: 检查工作情况和状况	
车辆照明: 检查功能; 所有大灯: 检查调节; 喇叭: 检查工作情况	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗系统: 检查液位和喷嘴设置; 检查车窗清洁剂或防冻液 (视季节而定); 检查雨刷器刮片	
电气设备、警示灯和指示灯: 检查工作情况	
蓄电池: 检查功能状态和液位	
更换火花塞: 请参见“附加保养”	

转后页

PORSCHE

保养 (中国) 911 Turbo (997) 从 2010 年款起

针对以下序号的操作
说明

--

车辆识别号 _____

火花塞的附加保养
(人工操作 03 81 00 ..)

911 Turbo	每行驶 20,000 km 或每 4 年进行一次	✓
-----------	--------------------------	---

传动皮带的附加保养
(人工操作 03 60 00 ..)

检查传动皮带	行驶 60,000 km 或每 4 年进行一次	
检查传动皮带	行驶 150,000 km 或每 10 年进行一次	
检查传动皮带	行驶 240,000 km 或每 16 年进行一次	

活顶的附加保养
(人工操作 03 70 00 ..)

维修和保养活顶	每行驶 30,000 km 或每 2 年进行一次	
---------	--------------------------	--

每行驶 90,000 km 或每 6 年进行一次附加保养
(人工操作 03 83 00 ..)

更换传动皮带		
受控四轮驱动系统 (911 Turbo) : 更换机油		
PDK 变速箱 : 更换离合器液		

每行驶 180,000 km 或每 12 年进行一次附加保养
(人工操作 03 88 00 ..)

手动变速箱 : 更换机油		
四轮驱动主减速器 : 更换机油		
PDK 变速箱 : 更换变速箱油		

每 2 年进行一次

编制长期质保状态报告		
更换制动液		

每 4 年进行一次

更换补胎胶		
-------	--	--

4 年后进行一次, 然后每 2 年进行一次

检查轮胎气压监控系统电池		
--------------	--	--

分别在 4 年、8 年、10 年后进行一次, 然后每 2 年进行一次

目视检查安全气囊单元		
辅助装置支座和传动装置 : 目视检查所有橡胶支座和防尘套是否有损坏		

签名 (技师) : _____

试驾 :

遥控器、前排座椅、脚制动器和停车制动器 (连同作用行程)、发动机、离合器、转向机构、变速箱、停车辅助系统、巡航定速控制系统、PSM 开关、PASM 开关、运动模式开关、暖风、空调和仪表 : 检查工作情况		
机油、液体 : 目视检查有无泄漏		

签名 (最终检查) : _____