## PORSCHE

## 大保**养**(中国) 911 GT3 (997)

车辆识别号	订单号的操作说明	

□ 大保养

当行**驶里程达到 40,000、80,000、120,000、160,000** 等公里时(人工操作 **03 26 00** ..)

有关各种车型的说明,请参见《技术手册》

**注释:** 如果**还未达到定期保养的里程数,则经过 4、8、12 .....** 年后必**须进行大保养。** 

术语"检查"包括所有必需的后续工作,如调节、重新调节、校正和加满,但不包括修理、更换和翻新零件或总成。	
小语 位量 已指別有必需的角头工作,如何中、重新的中、仅正相加州,但个已指修理、更换相勤和专作或志风。	
将燃油箱内的燃油与添加 <b>剂混合(由 Porsche</b> 提供的 Keropur,零件号 000 043 206 89)	
诊断系统:读取故障记忆;重置保养间隔	
更换发动机机油和机油滤清器	
检查传动带	
车底和发动机舱:目视检查是否存在泄漏(机油和液体)和擦破处(管路和软管)	
车底饰板:目视检查是否完整、安装是否牢固及是否损坏	
冷却液 <b>软管:检查状况</b>	
散热器和进气口:目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况	
冷却液: <b>检查液位和防冻液</b>	
空气滤清器:更换滤芯	
空调滤芯:更换滤芯	
燃油系统:目视检查是否存在损坏、走线是否正确及线路连接是否牢固	
手制动器:检查手制动器杆的自由间隙	
制动系统:目视检查制动片和制动盘是否存在磨损	
制动软管和管路:目视检查是否存在泄漏、损坏、走线是否正确以及是否存在腐蚀	
离合器: <b>检查踏板末端位置</b>	
转向机:目视检查防尘套的损坏情况	
转向横拉杆接头:检查间隙和防尘套	
轴接头:检查间隙并目视检查防尘套是否有损坏	
检查前轴和后轴传动装置调节系统的螺纹连接是否可靠	
驱动轴:目视检查防尘套是否有泄漏和损坏	
排气系统:目视检查是否有泄漏和损坏,检查发动机支座	
度气活门控制盒:检查工作情况 	
轮胎:检查状况和轮胎压力	
检查门锁、盖锁和前盖安全钩,以确保它们安全可靠并且功能正常	
安全带:检查操作和状况	
车辆照明:检查工作情况	
所有前照灯 <b>:检查调节</b>	
喇叭:检查工作情况 风挡刮水器/清洗器系统、前照灯清洗器系统:检查液位和喷嘴调节,	
风扫刮水器/有优益系统、削照为有优备系统:检查液位和吸嚼调节,  在冬季月份 <b>检查防冻液;检查雨刮片</b>	
性态学界份检查的亦成,检查的创发 电气设备、警示灯和指示灯:检查工作情况	
电气设备、	
更换火花塞:请参见"附加保养"	
天 <b>沃入16至,用罗北</b> 門加床 <b>1</b> 7	

转后页

版权所有:

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG 售后服**务工程** 2007 年 6 月印刷于德国



## 大保**养**(中国) 911 GT3 (997)

	_		
<b>车辆识别号</b> 订 ·	单号的操作说明		
□ 火花塞的附加保 <b>养</b>			<u></u>
(人工操作 03 81 00)	TH		✓
更 <b>换</b> 911 GT3 的火花塞 <b>每行</b>	· <b>驶 20,000</b> 公里或	<b>海2</b> 年	
□ <b>每行驶 80,000</b> 公里或 <b>每 6</b> 年 <b>进行一次附加保养</b> (人工操作 03 82 00)			
更换传动带			
更换燃油滤清器			
□ <b>每行驶</b> 160,000 公里或 <b>每 12 年进行一次附加保养</b> (人工操作 03 86 00)			
手动变速器:更换机油			
□每2年			•
长期质保的文件状态报告			
更换制动液			
□ <b>每 4</b> 年			
更换补胎剂			
□ <b>4</b> 年后, <b>每 2</b> 年一次			
检查轮胎压力监测系统电池			
□ 4 年、8 年、10 年后, <b>每 2</b> 年一次 检查气囊系统			
輔助装置支座和悬架:目视检查所有橡胶支座是否有损坏			
签名(装配工):			
路试:			
遥控、前排座椅、脚制 <b>动器和手制动器(还有作用行程)、发动机、离</b>	合器、转向、变速器	景、巡航控制、TC 开关、	PASM
开关、Sport 开关、暖风、空调和仪表:检查工作情况			
机油、液体:目 <b>视检查是否存在泄漏</b>			
签名(最终检查):			
		_	

版权所有:
Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG 售后服务工程
2007 年 6 月印刷于德国

Porsche 服务中心