

PORSCHE

小保养（中国） 911 GT3 (997), 911 GT2 (997)

车辆识别号 _____

订单号的操作说明

小保养

当行驶里程达到 **20,000、60,000、100,000、140,000** 等公里时

(人工操作 03 24 00 ..)

有关各种车型的说明，请参见《技术手册》

注释： 如果没有达到定期保养的里程，在 2 年、6 年、10 年...后必须进行小保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作，如调节、重新调节、校正和加满，但不包括修理、更换和翻新零件或总成。



将燃油箱内的燃油与添加剂混合（由 Porsche 提供的 Keropur，零件号 000 043 206 89）	
诊断系统：读取故障记忆；重置保养间隔	
更换发动机机油和机油滤清器（请遵循针对 911 GT3 和 911 GT2 的机油更换服务计划）	
车底和发动机舱：目视检查是否存在泄漏（机油和液体）和擦破处（管路和软管）	
车底饰板：目视检查是否完整、安装是否牢固及是否损坏	
冷却液软管：检查状况	
散热器和进气口：目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况	
冷却液：检查液位和防冻液	
空调滤芯：更换滤芯	
制动软管和管路：目视检查是否存在泄漏、损坏、走线是否正确以及是否存在腐蚀	
驱动轴：目视检查防尘套是否有泄漏和损坏	
轮胎：检查状况和轮胎压力	
检查门锁、盖锁和前盖安全钩，以确保它们安全可靠并且功能正常	
车辆照明：检查工作情况	
所有前照灯：检查调节	
喇叭：检查工作情况	
风挡刮水器/清洗器系统、前照灯清洗器系统：检查液位和喷嘴调节， 在冬季月份检查防冻液；检查雨刮片	
电气设备、警示灯和指示灯：检查工作情况	
蓄电池：检查功能状态和液位	
更换火花塞：请参见“附加保养”	

转后页

PORSCHE

小保养（中国） 911 GT3 (997), 911 GT2 (997)

车辆识别号 _____

订单号的操作说明

--

火花塞的附加保养
(人工操作 03 81 00 ..)



更换 911 GT3 的火花塞	每行驶 20,000 公里或每 2 年	
更换 911 GT2 的火花塞	每行驶 20,000 公里或每 2 年	

每行驶 80,000 公里或每 6 年进行一次附加保养
(人工操作 03 82 00 ..)

更换传动带		
更换燃油滤清器		

每行驶 160,000 公里或每 12 年进行一次附加保养
(人工操作 03 86 00 ..)

手动变速器：更换机油		
------------	--	--

每 2 年

提交长期质保的状态报告		
更换制动液		
润滑可变涡轮几何特性 (VTG) 调节机构 (仅限 911 GT2)		

每 4 年

更换补胎剂		
-------	--	--

4 年后，每 2 年一次

检查轮胎压力监测系统电池		
--------------	--	--

4 年、8 年、10 年后，每 2 年一次

检查气囊系统		
辅助装置支座和悬架：目视检查所有橡胶支座是否有损坏		

签名（装配工）： _____

路试：

开关、Sport 开关、暖风、空调和仪表：检查工作情况		
机油、液体：目视检查是否存在泄漏		

签名（最终检查）： _____